



**Hewlett Packard**  
Enterprise

# HPE OneView ファームウェアおよびドライバアップデートガイド(HPE Synergy 用)

## 摘要

本書では、HPE OneView を介して HPE Synergy のファームウェアとドライバをアップデートするための手順やベストプラクティスに関する情報が記載されています。

部品番号: P01817-194  
発行: 2019 年 10 月  
版数: 1

## ご注意

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。Hewlett Packard Enterprise 製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書で取り扱っているコンピューターソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または複製には、Hewlett Packard Enterprise から使用許諾を得る必要があります。FAR 12.211 および 12.212 に従って、商業用コンピューターソフトウェア、コンピューターソフトウェアドキュメンテーション、および商業用製品の技術データ (Commercial Computer Software, Computer Software Documentation, and Technical Data for Commercial Items) は、ベンダー標準の商業用使用許諾のもとで、米国政府に使用許諾が付与されます。

他社の Web サイトへのリンクは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトの外に移動します。Hewlett Packard Enterprise は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト以外の情報を管理する権限を持たず、また責任を負いません。

## 商標

Microsoft® および Windows® は、米国および/またはその他の国/地域における Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

VMware ESXi™ は、VMware Inc. の登録商標です。

Linux® は、Linus Torvalds の米国およびその他の国/地域における登録商標です。

他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。

# 目次

<b>HPE Synergy コンポーネントのファームウェアアップデートの概要</b>	<b>5</b>
.....	5
管理アプライアンス.....	5
HPE Synergy コンポーザー.....	5
HPE Synergy イメージストリーマー.....	6
管理対象ハードウェア.....	6
共有インフラストラクチャ.....	6
コンピュータモジュール.....	6
HPE Synergy ソフトウェアリリース.....	6
<b>ファームウェアのインストールまたはアップデートを準備する.....</b>	<b>8</b>
非中断のファームウェアアップデートのプランニング.....	8
HPE Synergy コンポーザーの非中断のファームウェアアップデート.....	8
HPE Synergy イメージストリーマーの非中断のファームウェアアップデート.....	8
共有インフラストラクチャの非中断のファームウェアアップデート.....	8
コンピュータモジュールの非中断のファームウェアアップデート.....	9
ファームウェアとドライバーの取得.....	10
ファームウェアレポジトリへのファームウェアバンドルの追加またはインポート.....	11
ファームウェアアップデートが必要なハードウェアの特定.....	11
アプライアンスのバックアップ.....	12
イメージストリーマーのバックアップ.....	13
コンピュータモジュールのバックアップ.....	13
高可用性と冗長性の管理.....	13
HPE Synergy コンポーザーの高可用性構成.....	14
イメージストリーマーの高可用性構成.....	14
インターコネクトの高可用性構成.....	15
HPE Synergy フレームリンクモジュールの冗長構成.....	15
オンラインアップデートのための Smart Update Tools (SUT) の管理.....	15
<b>ファームウェアのアップデート.....</b>	<b>17</b>
アップグレードパス.....	17
推奨されるファームウェアアップデートの順序.....	17
HPE Synergy コンポーザーのファームウェアのアップデート.....	17
イメージストリーマーアプライアンスのアップデート.....	19
シングルフレーム構成のイメージストリーマーのアップデート.....	20
管理対象ハードウェアのファームウェアのアップデート.....	21
共有インフラストラクチャのアップデート.....	22
コンピュータモジュールのアップデート.....	22
ハングしたファームウェアアップデートタスクのキャンセル.....	23
<b>HPE Synergy のドキュメントリソース.....</b>	<b>25</b>
HPE Synergy ファームウェアアップデートリソース.....	26
<b>HPE Synergy ドキュメントの概要 (ドキュメントマップ) .....</b>	<b>28</b>

<b>Web サイト</b> .....	<b>30</b>
<b>HPE OneView Remote Technician</b> .....	<b>31</b>
<b>サポートと他のリソース</b> .....	<b>32</b>
Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス.....	32
アップデートへのアクセス.....	32
カスタマーセルフリペア (CSR) .....	33
リモートサポート (HPE 通報サービス) .....	33
保証情報.....	33
規定に関する情報.....	34
ドキュメントに関するご意見、ご指摘.....	34

# HPE Synergy コンポーネントのファームウェアアップデートの概要

HPE Synergy ソリューションのファームウェアを最新の状態に維持すると、問題が修正され、パフォーマンスが向上し、アプライアンスに新しい機能が追加されます。このガイドでは、次のファームウェアをアップデートする手順について説明します。

- ・ **管理アプライアンス**
  - HPE Synergy コンポーザー
  - HPE Synergy イメージストリーマー

- ・ **管理対象ハードウェア**

論理エンクロージャーごとに、以下のコンポーネントタイプを搭載できます。

- 共有インフラストラクチャ（フレームリンクモジュール、インターコネクトモジュール、ドライブエンクロージャー）
- コンピュートモジュール

## 管理アプライアンス

### HPE Synergy コンポーザー

HPE Synergy コンポーザーは HPE OneView (HPE Synergy 用) をホストする管理アプライアンスで、シングルフレームまたはリンクされた複数のフレームをセットアップ、管理、および監視できます。HPE Synergy コンポーザーは、HPE Synergy 用ハードウェアの信頼性が高く簡素化されたファームウェアとドライバの管理を提供します。

---

**注記:** HPE Synergy コンポーザー（第 1 世代）と HPE Synergy コンポーザー 2 の両方に言及するために、一般的な用語「HPE Synergy コンポーザー」および「コンポーザー」が使用されます。

---

#### 移行プロセス

リリース 5.0 以降、HPE OneView は HPE Synergy コンポーザー 2 をサポートしています。HPE Synergy コンポーザー（第 1 世代）アプライアンスから構成設定とデータを新しいコンポーザー 2 アプライアンスに転送することを移行と呼びます。このプロセスでは、HPE OneView のバックアップとリストア機能をいくつかの追加手順と共に使用します。

- 
- ❗ **重要:** 移行するには、HPE OneView のバージョンが HPE Synergy コンポーザー（第 1 世代）およびコンポーザー 2 と同じでなければなりません。バージョンは HPE OneView 5.0 以降である必要があります。
-

## 詳細情報

- ・ [HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「HPE Synergy コンポーザーアプライアンスからコンポーザー 2 アプライアンスへの移行について」。
- ・ [HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「設定 : アプライアンス」および「アプライアンスの管理」。
- ・ [HPE Synergy 移行ガイド](#)

## HPE Synergy イメージストリーマー

HPE Synergy イメージストリーマーは、リモートブートをホストし、OS とそこに格納されているアプリケーションを実行する管理アプライアンスです。イメージストリーマーは、HPE OneView によって管理され、HPE Synergy コンポーザーでホストされているサーバープロファイルと統合します。これは、これらのブートまたは実行ボリュームに展開されたイメージを展開、構成、アップデート、および管理します。

**注記:** シングルフレーム構成のイメージストリーマーアプライアンスは、アップデートできません。アプライアンスを必要なリリースに再イメージします。

## 詳細情報

[HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイド](#)

## 管理対象ハードウェア

### 共有インフラストラクチャ

共有インフラストラクチャはフレーム内のすべてのコンピュートモジュールに共通で、以下の内容が含まれます。

- ・ フレームリンクモジュール
- ・ インターコネクトモジュール
- ・ ドライブエンクロージャー

## 詳細情報

[HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「インターコネクト」。

### コンピュートモジュール

コンピュートモジュールとは、仮想ワークロードまたは物理ワークロードを展開する機能を持つサーバーのことです。コンピュートモジュールは、あらゆる種類のプロセッサおよびストレージのオプションと、簡素化された I/O アーキテクチャーを提供することによって、仮想マシンの密度を高めます。

## HPE Synergy ソフトウェアリリース

HPE Synergy では、ファームウェアとドライバーのアップデートを HPE Synergy ソフトウェアリリース経由でリリースします。ソフトウェアリリースは、一緒に使用する必要がある HPE Synergy 管理ソフト

ウェアの組み合わせと HPE Synergy カスタム SPP (Service Pack for ProLiant) で構成されており、ご使用の HPE Synergy のファームウェアおよびドライバーを個別に追跡およびアップデートする必要はありません。ただし、一致する HPE Synergy Management の組み合わせのバージョンについては、使用できる HPE Synergy カスタム SPP がいくつか存在する場合があります。

### HPE Synergy Management の組み合わせ

HPE Synergy Management の組み合わせは、ソフトウェアとファームウェアの組み合わせを実行する HPE Synergy コンポーザーおよび HPE Synergy イメージストリーマーアプライアンスのペアのリリースバージョンです。

### HPE Synergy カスタム SPP

HPE Synergy カスタム SPP は、ファームウェアコンポーネントとシステムソフトウェアコンポーネントの包括的なコレクションです。アプライアンスに組み込まれているファームウェア管理機能を使用して、ファームウェアのベースラインを定義し、管理対象リソース間のファームウェアのアップデートを実行できます。HPE Synergy カスタム SPP により HPE Synergy コンピュートモジュールおよび共有インフラストラクチャのファームウェアをアップデートできます。

各 SPP には、共有インフラストラクチャファームウェア、Smart Update Manager (SUM)、およびファームウェアと OS ドライバーのスマートコンポーネントが含まれています。

### ホットフィックス

ホットフィックスはソフトウェアリリースの一部としてテストされた後で HPE Synergy カスタム SPP バンドルに組み込まれます。

### HPE Synergy ソフトウェアリリースの内容

ソフトウェアリリースには、以下が含まれます。

- ・ HPE Synergy コンポーザーファームウェアファイル — アップデートファイルまたは再イメージファイル、またはその両方を含みます。
- ・ HPE Synergy イメージストリーマーファームウェアファイル — アップデートファイルまたは再イメージファイル、またはその両方を含みます。
- ・ HPE Synergy ファームウェアバンドルファイルには、以下が含まれます。
  - HPE Synergy 環境用に開発されたフル SPP のサブセット。
  - HPE Synergy ソリューションに適用するすべてのホットフィックス。
- ・ HPE OneView によって管理されていないスイッチのファームウェアへのリンク。

---

**注記:** 追加の Web ページがありますが、これには認証情報を入力するか、追加のリンクを選択する必要があります。該当する HPE Synergy ソフトウェアリリースページまで、これらのページを検索します。

---

### サポートポリシー

Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<http://www.hpe.com/info/synergy-sw-release-support-policy>) でサポートポリシーをお読みください。

# ファームウェアのインストールまたはアップデートを準備する

Hewlett Packard Enterprise では、本番環境に展開する前に、非本番環境でファームウェアとドライバーのアップデートを確認することを推奨します。本番環境でのアップデートの適用は、影響の少ないコンピュータモジュールから開始し、続いてビジネスへの影響があるコンピュータモジュールに適用します。

## 非中断のファームウェアアップデートのプランニング

- ・ HPE Synergy コンポーザー
- ・ HPE Synergy イメージストリーマー
- ・ 共有インフラストラクチャ
- ・ コンピュータモジュール

### HPE Synergy コンポーザーの非中断のファームウェアアップデート

HPE Synergy コンポーザーをアップデートするには、コンポーザーを再起動する必要があります。コンポーザーを再起動しても、管理対象のシステムの動作に影響はありません。クラスター化アプライアンスでは、アップデートは順番に行われ、アクティブアプライアンス、スタンバイアプライアンスの順にアップデートされます。その結果、このアップデートによって、管理アクティビティの中断が最小限に抑えられます。アクティブなコンポーザーのアップデート中は、HPE OneView 管理機能を使用できません。スタンバイ状態のコンポーザーのアップデート中は、HPE OneView を使用して Synergy 環境を管理できます。

### HPE Synergy イメージストリーマーの非中断のファームウェアアップデート

HPE Synergy イメージストリーマーのペアでは、アプライアンスペアのアップデート中に、OS ボリュームストレージとコンピュータモジュールとの継続的な接続が維持されます。OS ボリューム展開およびその他のイメージ管理作業は一時的にオフラインにされます。これらの作業は、アプライアンスペアのアップデートが完了すると、再開します。

イメージストリーマーのペアが複数存在する場合は、最初にプライマリペアをアップデートします。プライマリペアのアップデートが完了したら、セカンダリペアをアップデートします。複数のセカンダリペアを並行してアップデートできます。

### 共有インフラストラクチャの非中断のファームウェアアップデート

統合またはパラレルアクティブ化方法を使用して、共有インフラストラクチャのファームウェアをアップデートできます。

#### 統合

統合アクティブ化オプションを選択すると、ハイパーバイザークラスターが中断することなくアップデートされます。論理エンクロージャーに 1 つ以上のハイパーバイザープロファイルが含まれている場合、各ハイパーバイザーが順番に選択され、構成がアップデートされます。統合ファームウェアアップデートはネットワークトラフィックに影響を与えず、アップデートプロセスの進行中に停止は発生しません。1 つの Virtual Connect モジュールが常にネットワークトラフィックをフォワードし、アプリケーションネットワーク接続への影響を最小限に抑えます。



インターコネク트의非中断のアップデートは、インターコネク트、コンピュートモジュール、およびオペレーティングシステムが正しく構成され、接続が冗長化され、統合アクティブ化方法が選択された場合に実行されます。

#### ・ フレームリンクモジュール

HPE Synergy フレームリンクモジュールは、論理エンクロージャーファームウェアのアップデート中に自動的にオフラインになり、管理状態に戻ります。アップデートは管理対象のシステムの操作に影響しません。管理リングでは、一度にアップデートされるのは1つのフレームリンクモジュールペアのみです。

#### ・ インターコネクと論理インターコネク

統合アクティブ化オプションにより、サーバーから ToR（トップオブブラックスイッチ）への冗長パスがある場合、インターコネク트의非中断のアップデートが可能です。このアクティブ化方法は、信頼性の高いトランスポートプロトコルの上部で動作しているワークロードを中断させません。サーバーから ToR への冗長パスが存在するかどうかを決定するために、検証が行われます。検証に成功すると、統合アップデートが実行されます。そうでない場合、原因と解決策を説明する警告が表示されます。

アップデートを適用する前に、**論理インターコネク**画面で、ファームウェアアップデートが中断するかどうかを確認できます。アップデートが中断する場合は、画面の解決策に従って、統合アップデートを実行するようにシステムを設定します。

#### パラレル

統合アクティブ化方法を選択すると、すべてのインターコネクトモジュールが同時にアクティブ化されます。統合アクティブ化を選択すると、ネットワークおよびストレージコネクティビティが中断されます。パラレルアクティブ化は、統合アクティブ化よりも短時間で完了します。

#### 詳細情報

[HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「統合アクティブ化とパラレルアクティブ化について」。

## コンピュートモジュールの非中断のファームウェアアップデート

HPE OneView を使用して、ファームウェアベースラインおよびファームウェアバージョンが期待される状態をコンピュートモジュール上に設定できます。ファームウェアとドライバーアップデートがステージングされ、アプリケーションのメンテナンスウィンドウ内にアクティブ化されます。ファームウェアのステージングと開発タスクを実際のメンテナンスウィンドウ外で実行するこの機能により、サービスの中断、運用コスト、および計画的ダウンタイムが削減されます。

メンテナンスウィンドウとは、アップデートプロセス中にハードウェアにダウンタイムが発生している期間です。アップデートのためには、コンピュートモジュールで実行中の VM とワークロードを停止する必要があります。ファームウェアをアクティブ化するには、メンテナンスウィンドウ中にコンピュートモジュールをインストールして再起動する必要があります。ダウンタイムが発生する可能性がある時期を特定して、アップデートを計画します。

Hewlett Packard Enterprise では、Smart Update Tools (SUT) と HPE OneView を一緒に使用することをお勧めします。コンピュートモジュール上のファームウェアとオペレーティングシステムのドライバーをアップデートするうえで、中断が最小限になる方法が提供されます。ファームウェアアップデートはコンピュートモジュール上にいつでもステージングでき、メンテナンスウィンドウ内に"deploy reboot" SUT コマンドを実行してアクティブ化することができます。または、オフラインモードでコンピュートモジュールをアップデートできます。

#### ・ ハイパーバイザークラスターの完全な非中断ローリングアップデート

ESXi ワークロードを管理しており、中断のないアップデートが必要な場合は、ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用して、HPE OneView で VMware ESXi クラスターを作成またはインポートします。

統合アクティブ化オプションを選択すると、HPE OneView によって管理されているハイパーバイザークラスターが中断することなくアップデートされます。論理エンクロージャーに1つ以上のハイパーバイザープロファイルが含まれている場合は、アップデート前に、各ハイパーバイザーが順次メンテナンスモードに入ります。

- ・ **中断を最小化したファームウェアアップデート**

ファームウェアおよび OS ドライバー (**Smart Update Tools を使用**) または **ファームウェアのみ (Smart Update Tools を使用)** のオプションを指定し、サーバープロファイルのファームウェア設定を使用して、ファームウェアをアップデートします。SUT を選択した場合、SUT をインストールして構成します。表を参照してください。

- ・ **オフラインアップデート**

**ファームウェアのみ**オプションを指定し、サーバープロファイルのファームウェア設定を使用してファームウェアをアップデートします。

### 詳細情報

- ・ [HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「ハイパーバイザークラスタープロファイル」。
- ・ [HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート」。
- ・ [HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「サーバープロファイルによるファームウェアのアップデート」。
- ・ [Integrated Smart Update Tools for Windows and Linux User Guide](#)
- ・ [Smart Update Tools for VMware ESXi User Guide](#)

## ファームウェアとドライバーの取得

HPE Synergy ソフトウェアリリースの Web サイト (<http://www.hpe.com/downloads/synergy>) から、一緒に使用する必要がある HPE Synergy 管理ソフトウェアの組み合わせと HPE Synergy カスタム SPP をダウンロードします。

各 HPE Synergy ソフトウェアリリースはリリースの日付で識別され、認定されたファームウェアとドライバーを含まれています。各リリースは、すべてのコンポーネントのバージョンが連携して動作することの確認のためにテストされています。Hewlett Packard Enterprise では、適切なソフトウェアリリースからの HPE Synergy カスタム SPP を使用することをお勧めします。

### リリースを選択するのに役立つツール

次のツールを使用して、新機能やリリースでサポートされているハードウェアを把握し、リリースを選択します。ツールは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<http://www.hpe.com/info/synergy-sw-release-information>) にあります。

- ・ **HPE Synergy ファームウェア比較ツール** — 管理の組み合わせのリストを確認し、選択した管理の組み合わせでサポートされている HPE Synergy カスタム SPP を比較します。
- ・ **HPE Synergy ファームウェアの機能比較表** — HPE Synergy 管理ソフトウェアの組み合わせと HPE Synergy カスタム SPP でサポートされる新機能を確認します。
- ・ **HPE Synergy アップグレードパス** — HPE Synergy コンポーザーおよび HPE Synergy イメージストリーマー管理の組み合わせのアップグレードパスを特定します。

- ・ **HPE Synergy 用 VMware OS サポートツール** — HPE Synergy カスタム SPP でサポートされている VMware vSphere OS リリースを特定します。
- ・ **カスタマーアドバイザー** — Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト (<https://www.hpe.com/support/hpesc>) で関連するアラートとアドバイザリを確認します。

### リリースファイルのダウンロード

選択したリリースのアップグレードパスに基づいて適切なファイルダウンロードします。

### 詳細情報

#### HPE Synergy ソフトウェアリリース

## ファームウェアレポジトリへのファームウェアバンドルの追加またはインポート

ファームウェアレポジトリにファームウェアバンドルを追加すると、ファームウェアバンドルを格納し、それを環境に展開できます。レポジトリからファームウェアバンドルを選択すると、リリースの日付、サポートされる言語とオペレーティングシステム、およびファイルコンポーネントが表示されます。レポジトリパネルには、アプライアンスにファームウェアバンドルを追加するために使用できるストレージ容量も表示されます。レポジトリにファームウェアバンドルを追加する場合、十分な容量があることを確認してください。

2つのタイプのレポジトリがサポートされます。

- ・ **内部レポジトリ** — 内部の内蔵ファームウェアレポジトリには、HPE OneView によって管理されるコンポーネントで使用するファームウェアファイルを格納しアップロードするための最大サイズが 12 GB という制限があります。HPE Synergy コンポーザー 2 のファームウェアレポジトリには、ファームウェアファイルを格納しアップロードするための最大サイズが 62 GB という制限があります。

---

**注記:** 割り当てられた容量を追加または変更したり、内部レポジトリを削除したりすることはできません。

---

- ・ **外部レポジトリ** — 外部で管理され、ユーザーによって維持される追加の Web サーバーを、レポジトリとしてアプライアンスに追加できます。特定のディレクトリにファームウェアバンドルをアップロードし、サーバーを HPE OneView に登録できます。

### 詳細情報

- ・ **HPE OneView (HPE Synergy 用) ユーザーガイド**に記載された、「Microsoft Windows 上で Web ベースの外部ファームウェアレポジトリをインストールおよび構成する」および「Linux で Web ベースの外部ファームウェアレポジトリをインストールおよび構成する」。
- ・ **HPE OneView (HPE Synergy 用) ヘルプ**にある「設定：レポジトリ」。

## ファームウェアアップデートが必要なハードウェアの特定

ファームウェアアップデートが必要なハードウェアは、手動で、またはファームウェアコンプライアンスツールを使用して特定できます。

## 手動

次のオプションを使用して、ファームウェアアップデートが必要なサーバーを手動で識別します。

- ・ **ファームウェア比較ツール**

Hewlett Packard Enterprise Web サイト (<http://www.hpe.com/info/synergy-fw-comparison-tool>) の HPE Synergy ファームウェア比較ツールを使用して、インストールされているファームウェアバージョンと新しいファームウェアバンドルバージョンを比較します。

- ・ **サーバーファームウェアインベントリレポート**

レポートを生成します。レポートの各サーバーのファームウェアバージョンと新しいファームウェアバンドルドキュメントのファームウェアバージョンを比較します。

- ・ **論理エンクロージャー画面と論理インターコネクト画面**

これらの画面を使用して、サーバーにインストールされているファームウェアバージョンと新しいファームウェアバンドルのファームウェアバージョンを比較することもできます。

## ファームウェアコンプライアンス

リリース 5.0 以降、アプライアンスのアップグレード後にファームウェアコンプライアンスを利用できます。HPE OneView には、すべてのファームウェアバンドル、ハードウェア、およびファームウェアコンポーネントに関する保留中のファームウェアのアップデートおよびそれらのファームウェアコンプライアンスレポートが一覧表示されます。この情報は、保留中のファームウェアのアップデートを計画するのに役立ちます。

---

**注記:** コンプライアンスレポートは、共有インフラストラクチャと Gen10 以降の HPE Synergy コンピュータモジュールで利用できます。

---

ファームウェアコンプライアンスレポートには次のビューがあります。

- ・ **詳細**

詳細ビューには、フィルターが適用されていない場合の合計リソース数と比較したときの、フィルター適用後のリソース数を示す一致カウンターがあります。

- ・ **概要**

概要ビューは、コンプライアンスの不一致の総数と最新および保留中のすべてのファームウェアのアップデートのステータスを表示する棒グラフです。

## 詳細情報

- ・ [HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「ファームウェアコンプライアンス」。
- ・ [HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「レポートの表示と保存」。

# アプライアンスのバックアップ

HPE OneView をアップデートする前に、必ずアプライアンスをバックアップしてください。

## 手順

1. 手動バックアップの場合は、次の手順を実行します。

- a. **設定 > バックアップ > アクション > バックアップの作成**の順に選択します。
  - b. **設定 > バックアップ > アクション > バックアップのダウンロード**の順に選択します。
2. リモートバックアップの場合は、次の手順を実行します。
- a. **設定 > バックアップ > リモートバックアップの場所**の順に選択します。
  - b. リモートバックアップの場所から**バックアップ設定の編集**オプションを選択します。
  - c. リモートバックアップの場所の**有効化**を選択し、必要な情報を入力します。**OK** をクリックします。
  - d. リモートバックアップの場所にバックアップが保存されていることを確認します。

#### 詳細情報

- ・ [HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「**アプライアンスの手動バックアップ**」および「**自動リモートバックアップの構成**」。
- ・ [HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「**アプライアンスのリストアについて**」、「**アプライアンスのバックアップとリストア**」、および「**アプライアンスをリストアするためのベストプラクティス**」。

## イメージストリーマーのバックアップ

IP アドレスやアプライアンスの詳細などの HPE Synergy イメージストリーマーの構成情報は、HPE OneView にあります。このため、HPE OneView を使用してバックアップを作成すると、イメージストリーマーの構成情報もバックアップされます。

イメージストリーマーをアップデートし、イメージストリーマーのアーチファクトをバックアップする場合は、イメージストリーマーユーザーインターフェイスを使用してバックアップバンドルを作成してダウンロードします。OS ボリュームをバックアップする場合は、キャプチャータイプの OS ビルドプランを使用するゴールデンイメージを作成します。

#### 詳細情報

- ・ [HPE Synergy イメージストリーマー - オンラインヘルプ](#)にある「**バックアップバンドルの作成**」および「**バックアップバンドルのダウンロード**」。
- ・ [HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイド](#)にある「**バックアップ、リストア、およびリカバリ**」。

## コンピュータモジュールのバックアップ

オプションで、ファームウェアとドライバーのアップデートを実行する前に、必要に応じてコンピュータモジュールのワークロードを特定してバックアップします。

## 高可用性と冗長性の管理

- ・ [HPE Synergy コンポーザーの高可用性構成](#)
- ・ [イメージストリーマーの高可用性構成](#)

- ・ [インターコネクトの高可用性構成](#)
- ・ [HPE Synergy フレームリンクモジュールの冗長構成](#)

## HPE Synergy コンポーザーの高可用性構成

高可用性と冗長性の管理の目的で、同じ HPE Synergy 管理ドメイン内に 2 つの HPE Synergy コンポーザーを取り付ける必要があります。アプライアンスの設定を確認するとともに、両方のアプライアンスが正常で、同期されていることを確認します。

高可用性を管理するための推奨事項は次のとおりです。

- ・ Hewlett Packard Enterprise では、コンポーザーが含まれるフレームごとに、コンポーザーと同じフレームおよびベイに含まれる HPE Synergy フレームリンクモジュール上の MGMT ポートを管理 LAN に接続することを推奨します。適切なケーブル配線により、コンポーザー間の通信リンクの高い冗長性が確保されます。
- ・ HPE Synergy コンポーザーを別々のフレームに取り付けておくことで、1 つのフレームに障害が発生した場合、別のフレームの HPE Synergy 管理アプライアンスがアクティブアプライアンスとして機能できるようにします。

### 詳細情報

- ・ [HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「HPE Synergy フレームリンクモジュールについて」。
- ・ [HPE Synergy ケーブル接続ガイド](#)
- ・ [HPE Synergy 構成および互換性ガイド](#)にある「HPE Synergy コンポーザーおよび HPE Synergy コンポーザー 2」および「イメージストリーマー構成」。

## イメージストリーマーの高可用性構成

高可用性構成の論理エンクロージャーには、相互接続された 2 つの HPE Synergy イメージストリーマーアプライアンスが必要です。

### ストレージの観点 (アクティブな OS ボリュームと抽出されたゴールデンイメージのストレージ)

各イメージストリーマーアプライアンスのペアは、「アクティブ/アクティブ」構成になります。すなわち、OS ボリュームのストレージをサポートするコンポーネントはすべてのイメージストリーマーアプライアンスのペアで常にアクティブになり、コンピュータモジュールとその OS ボリュームの間の継続的な接続を実現します。アップデート中、OS ボリュームへの接続を提供するアクティブアプライアンスがあります。

### 管理の観点

ペアのうちの 1 つのアプライアンスが「アクティブ」で、もう 1 つが「スタンバイ」になります。「アクティブ」アプライアンスのアップデート中、「スタンバイ」アプライアンスが制御を引き受けることでデータの消失 (管理データと監査ログ) を防ぎます。

複数の論理エンクロージャー内でイメージストリーマーアプライアンスが使用される構成では、多くのアプライアンスのペアが形成されます。1 つのアプライアンスペアをプライマリアプライアンスペアとして指定し、他のアプライアンスペアをセカンダリアプライアンスペアとして指定します。

プライマリアプライアンスペアに障害が発生した場合、セカンダリアプライアンスペアを新しいプライマリアプライアンスペアとして指定できます。HPE OneView はこの情報をアップデートし、新たに指定されたプライマリアプライアンスペア上のイメージストリーマーユーザーインターフェイスへのリンクを提供します。

## 詳細情報

[HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「イメージストリーマー OS 展開サーバーの展開アプライアンスの変更」。

## インターコネクトの高可用性構成

インターコネクトモジュールは、コンピュータモジュールからデータファブリックへの接続性を提供します。冗長性は、ファームウェアアップデート中に接続を維持するとともに、障害が発生した場合に接続を失うことを防止するために使用されます。

### 詳細情報

- ・ [HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「冗長モードについて」および「複数の論理インターコネクトグループを持つエンクロージャーグループの有効な構成」。
- ・ [HPE Synergy ケーブル接続ガイド](#)

## HPE Synergy フレームリンクモジュールの冗長構成

HPE Synergy フレームリンクモジュールは、HPE Synergy 12000 フレームを検出し、管理するために HPE OneView によって使用されます。単一の HPE Synergy フレームまたはエンクロージャーには、1つまたは2つのフレームリンクモジュールが含まれます。冗長化のため、または複数の HPE Synergy フレームと一緒にリンクするため、各フレームには2つのフレームリンクモジュールが必要です。これらのフレームリンクモジュールは自動的にネゴシエートされ、1つのフレームリンクモジュールがアクティブ状態になり、もう1つがスタンバイ状態になります。HPE Synergy フレームの管理は、フェイルオーバーおよびファームウェアアップデート時に自動的に維持されます。

HPE Synergy フレームリンクモジュールは、フレームの背面パネルにあります。リモートリングを使用する場合、リモートリングが正常に動作しており、ファームウェアアップデートが実行されるように適切にケーブル接続されている必要があります。HPE OneView フレームリンクインターコネクトトポロジは正常に動作している必要があります。

### 詳細情報

[HPE Synergy 12000 フレームセットアップインストールガイド](#)

## オンラインアップデートのための Smart Update Tools (SUT) の管理

Smart Update Tools (SUT) は、サーバーハードウェア上のファームウェアおよびオペレーティングシステムドライバーのアップデートで、中断を最小限にできるオンラインメカニズムを提供します。

オペレーティングシステムユーティリティである SUT を使用すると、サーバーの電源がオンの状態でファームウェアと OS ドライバーの両方をオンラインでアップデートできます。HPE OneView でオペレーティングシステムの認証情報を保持する必要はありません。ファームウェアとドライバーと一緒にアップデートすることにより、通常のメンテナンスウィンドウ内で管理できる1回の再起動でアップデートを実行できるため、予定されたメンテナンスウィンドウ内のダウンタイムが減ります。

SUT モードを以下の表に示されているように設定します。

表 1: 推奨される SUT モード

サーバー	ホスト (ハイパーバイザー OS)	推奨される SUT モード	SUT タイプ
Gen9	Windows & Linux	<b>AutoStage</b>	Windows および Linux 用の iSUT
Gen9	ESXi	<b>AutoDeploy</b>	ESXi 用の SUT
Gen10 以降	Windows、Linux、および ESXi	<b>AutoStage</b> <sup>1</sup>	Windows、Linux、および ESXi 用の iSUT

<sup>1</sup> ハイパーバイザークラスタープロファイルのローリングアップデートを使用する場合、**AutoStage** はサポートされません。推奨される SUT モードは **AutoDeploy** です。

これらの SUT モードは、サーバーハードウェアの電源を切らずにサーバープロファイルを適用できるようにすることで、中断を伴わずにファームウェアをステージングするのに役立ちます。ファームウェアのアップデート後、メンテナンスウィンドウ中に、インストールのための SUT コマンドを実行し、SUT コマンドラインインターフェイスから再起動します。

**注記:** **AutoStage** モードは Gen9 ESXi ではサポートされません。ファームウェアのステージングは、コンピュータモジュールのセットに対して 1 回だけ実行されるため、メンテナンスウィンドウ中にサーバープロファイルを適用することをお勧めします。

#### 詳細情報

- ・ [Integrated Smart Update Tools for Windows and Linux User Guide](#)
- ・ [Smart Update Tools for VMware ESXi User Guide](#)



# ファームウェアのアップデート

## アップグレードパス

HPE OneView の以前のバージョンやアップグレードパスについては、[HPE Synergy アップグレードデータベース](#)を参照してください。

## 推奨されるファームウェアアップデートの順序

コンポーネントのアップデートは、以下の順番に行うことをお勧めします。

1. **HPE Synergy コンポーザーのファームウェアのアップデート** — HPE Synergy コンポーザーのみが搭載されている場合は、コンポーザーのみをアップデートします。
2. **イメージストリーマーアプライアンスのアップデート** — HPE Synergy コンポーザーと HPE Synergy イメージストリーマーの両方が搭載されている場合は、同じアプライアンスメンテナンスウィンドウ中に両方をアップデートします。最初にコンポーザーをアップデートしてから、次にイメージストリーマーをアップデートします。
3. **管理対象ハードウェアのファームウェアのアップデート** — 論理エンクロージャーから開始される統合またはパラレルアップデート方法を使用します。共有インフラストラクチャとコンピューモジュールと一緒にアップデートするか、個別にアップデートするかを選択できます。
4. **コンピューモジュールのアップデート** — コンピューのファームウェアとドライバーをベースライン SPP のバージョンにアップデートします。
5. アップデート後：
  - ・ ファームウェアインベントリを確認し、ファームウェアのバージョンが目的のバージョンと一致していることを確認します。
  - ・ テストワークロードを使用してアプリケーションレベルのテストを実行し、アプリケーションが希望する方法で実行されることを確認します。
  - ・ リソースで発生していた可能性があるすべての重大なアラートおよび警告を評価し、推奨される措置がないか確認してください。
6. ファームウェアコンプライアンスレポートを使用して、ファームウェアが準拠していることを確認します。

### 詳細情報

- ・ [HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「ファームウェアバンドル」。
- ・ [HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「ファームウェアコンプライアンス」。

## HPE Synergy コンポーザーのファームウェアのアップデート

アプライアンスのアップデートファイルには、HPE Synergy コンポーザーと HPE OneView の両方のファームウェアアップデートが含まれています。[HPE OneView \(HPE Synergy 用\) リリースノート](#)を参照して、アップデートに必要な時間を確認してください。

## クラスター化されたアプライアンスについての留意事項

- ・ 高可用性クラスター内の両方のアプライアンスが新しいバージョンにアップデートされます。最初にアクティブアプライアンスがアップデートされ、次にスタンバイアプライアンスがアップデートされます。
- ・ アクティブな HPE Synergy コンポーザーのアップデート中は、管理機能を使用できません。
- ・ スタンバイアプライアンスをアップデートするときに、アクティブアプライアンスを使用できます。ただし、高可用性構成は、スタンバイアプライアンスのアップデートが完了し、アプライアンスが同期化された後にのみリストアされます。スタンバイアプライアンスのアップデートステータスは、**アクティビティ**ページに**アプライアンスのアップデート**タスクとして表示されます。
- ・ アクティブアプライアンスをアップデートできない場合は、高可用性クラスターはアップデート前のバージョンに戻ります。アクティブアプライアンスのアップデート後にスタンバイアプライアンスをアップデートできない場合は、高可用性クラスターはリストアされません。この状態から回復するには、スタンバイアプライアンスのバージョンがアクティブアプライアンスに一致するように、スタンバイアプライアンスのイメージを再構築します。アプライアンスを再起動すると、高可用性クラスターがリストアされます。

## 前提条件

- ・ 権限：インフラストラクチャ管理者。
- ・ 他のユーザーがアプライアンスにログインしていないように、またアップデート中に誰もログインしないようにすること。
- ・ **HPE Synergy ソフトウェアリリース**から HPE OneView アップデートイメージ (.bin) ファイルをローカルコンピューターにダウンロードしていること。
- ・ アプライアンスをアップデートする前に、バックアップファイルを作成してダウンロードしていること。

## 手順

1. 選択したチェックサムユーティリティと .md5 ファイルをダウンロードして、ダウンロードしたアップデートイメージファイルの整合性を確認します。
2. アプライアンスにログインし、**設定 > アプライアンス > アクション > アプライアンスのアップデート**の順に選択します。
3. ダウンロードしたイメージファイルをアプライアンスの UI 画面にドラッグアンドドロップするか、ブラウズすることによって、この UI 画面からイメージファイルを利用できるようにします。

**ⓘ 重要:** アプライアンスのプラットフォームに適切なイメージファイルを選択します。

4. **アップロードおよびインストール**をクリックします。
5. ファイルのアップロードと検証が完了したらライセンス契約に同意し、**アップデート**をクリックしてアップデートプロセスを開始します。

**注記:** アップデート中にアプライアンスを手動で再起動したりシャットダウンしたりしないでください。アップデートの中断は回復不能で、アプライアンスデータをバックアップファイルから復元しなければならなくなります。

## 詳細情報

- ・ [ファームウェアとドライバーの取得](#)
- ・ [アプライアンスのバックアップ](#)
- ・ [HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「アプライアンスの手動バックアップ」および「自動リモートバックアップの構成」。
- ・ [HPE OneView \(HPE Synergy 用\) ヘルプ](#)にある「アプライアンスのアップデート」。

## イメージストリーマーアプライアンスのアップデート

アップデートに必要な時間を確認するには、[HPE Synergy イメージストリーマーリリースノート](#)を参照してください。

### 前提条件

- ・ 権限：インフラストラクチャ管理者。
- ・ アップグレード後の HPE Synergy イメージストリーマーアプライアンスのバージョンは、使用している HPE Synergy コンポーザーのバージョンと互換性があります。イメージストリーマーアプライアンスとコンポーザー間のバージョンの互換性については、HPE Synergy ソフトウェアのリリースの Web サイト (<http://www.hpe.com/downloads/synergy>) と、[HPE Synergy イメージストリーマーサポートマトリックス](#)を参照してください。
- ・ <http://www.hpe.com/downloads/synergy> でイメージストリーマーに適したソフトウェアリリースからアップデート (.bin) ファイルをローカルコンピューターにダウンロードしていること。
- ・ アップデートを実行するアプライアンスをバックアップしていること。
- ・ 管理クラスターとストレージクラスターのステータスが **OK** であることを確認していること。確認するには、[展開アプライアンス画面](#)のストレージセクションに移動します。

---

**注記:** 数分後、**同期中**または**再ストライプ化中**状態の OS ボリュームが **OK** に変化します。

---

### 手順

1. メインメニューから、**アプライアンス > OS 展開サーバー**を選択します。
2. **全般**セクションで、**イメージストリーマー UI** フィールド内のリンクをクリックして、イメージストリーマーに接続します。
3. イメージストリーマーで、メインメニューから**展開アプライアンス**を選択します。
4. マスターペインで、アップデートするアプライアンスを選択します。
5. **アクション > アプライアンスのアップデート**を選択します。
6. ダウンロードしたイメージファイルをアプライアンスの UI 画面にドラッグアンドドロップするか、ブラウザすることによって、この UI 画面からイメージファイルを利用できるようにします。
7. **アップロード**および**インストール**をクリックします。

---

❗ **重要:** アプライアンスのプラットフォームに適切なイメージファイルを選択します。

---

対応する展開アプライアンス画面でプライマリおよびセカンダリ展開アプライアンスのアップデート処理を監視できます。

## 詳細情報

- ・ [イメージストリーマーのバックアップ](#)
- ・ [HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイド](#)

## シングルフレーム構成のイメージストリーマーのアップデート

Hewlett Packard Enterprise は、本番環境の最小要件として 3 フレーム構成を推奨しています。1 つのイメージストリーマーアプライアンスを使用する特別なシングルフレーム構成を開発またはテスト環境で使用できます。ただし、シングルフレーム構成のイメージストリーマーアプライアンスのアップデートはサポートされません。したがって、新しいバージョンにアプライアンスのイメージを再構築する必要があります。

- ❗ **重要:** この手順によって、少なくとも 6~7 時間のダウンタイムが発生し、既存のすべての構成も失われます。

### 前提条件

HPE Synergy イメージストリーマーがテストまたはアーティファクトの開発目的でシングルフレームセットに構成されている。

### 手順

1. イメージストリーマーメインメニューから、**展開グループ > アクション > バックアップバンドルの作成**を選択して、すべてのイメージストリーマーアーチファクトをバックアップします。
2. **展開グループ > アクション > バックアップバンドルのダウンロード**を選択して、バックアップバンドルをローカルマシンにダウンロードします。これは、あとからアーティファクトをリストアするために使用できます。
3. HPE OneView メインメニューから、**サーバー > サーバープロファイル > アクション > 編集**を選択するか、**サーバー > サーバープロファイルテンプレート > アクション > 編集**を選択します。
  - a. **展開プラン**セクションでなしを選択します。
  - b. 関連付けられている展開ネットワーク iSCSI ブート接続を削除します。
  - c. **ブート設定のブート順序の管理**の選択を解除し、**OK** をクリックします。

**注記:** 関連付けられている削除済み OS ボリュームに関する警告が表示されます。**OK** をクリックして次に進みます。

4. 論理エンクロージャーからイメージストリーマー OS 展開設定を削除します。
  - a. **サーバー > エンクロージャーグループ > アクション > 編集**を選択します。**展開ネットワークタイプ**をなしに設定し、論理エンクロージャーから論理インターコネクトグループを削除します。
  - b. **ネットワーク > 論理インターコネクトグループ > アクション > 編集**を選択します。イメージストリーマーアップリンクセットを削除します。
  - c. **サーバー > エンクロージャーグループ > アクション > 編集**を選択します。先に削除した論理インターコネクトグループを追加します。
  - d. **サーバー > 論理エンクロージャー > アクション > グループからのアップデート**を選択します。

**注記:** **グループからのアップデート**操作が完了するのを待ってから、次の手順に進みます。

5. **アプライアンス > OS 展開サーバー > アクション > 削除**を選択します。
  6. 必要なイメージストリーマーバージョンをサポートするバージョンに HPE OneView をアップデートします。  
HPE OneView を新しいバージョンにアップデートする方法については、[HPE OneView Synergy ヘルプ](#)を参照してください。
  7. 必要なバージョンを使用してイメージストリーマーのイメージを再構築します。  
イメージストリーマーのイメージを再構築する方法については、[HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイド](#)を参照してください。
- 
- ❗ **重要:** 新しいイメージストリーマーのバージョンは、アップデートされた HPE OneView のバージョンと互換性がある必要があります。
- 
8. イメージストリーマーでは、イメージの再構築後、イメージストリーマーアプライアンスを取り外して、取り付け直します。このアクションによって、HPE OneView はイメージストリーマーアプライアンスを検出し、新たに獲得します。
  9. HPE OneView メインメニューから、**アプライアンス > OS 展開サーバー > OS 展開サーバーの追加 +**をクリックします。HPE OneView がイメージストリーマーアプライアンスを検出し、獲得したら、OS 展開サーバーを作成します。
  10. 論理エンクロージャーのイメージストリーマー OS 展開設定の構成
    - a. **サーバー > エンクロージャーグループ > アクション > 編集**を選択します。論理エンクロージャーから論理インターコネクトグループを削除します。
    - b. **ネットワーク > 論理インターコネクトグループ > アクション > 編集**を選択します。イメージストリーマーアップリンクセットを作成します。
    - c. **サーバー > エンクロージャーグループ > アクション > 編集**を選択します。**展開ネットワークタイプを外部**に設定し、**展開ネットワーク**を展開のために作成したネットワークに設定し、先に削除した論理インターコネクトグループを追加します。
    - d. **サーバー > 論理エンクロージャー > アクション > グループからのアップデート**を選択します。
  11. イメージストリーマーメインメニューから、**展開グループ > アクション > バックアップバンドルからのリストア**を選択して、ダウンロードしたバックアップバンドルをリストアします。
  12. HPE OneView メインメニューから、**サーバー > サーバープロファイル > アクション > 編集**を選択してサーバープロファイルを編集するか、**サーバー > サーバープロファイルテンプレート > アクション > 編集**を選択して、OS 展開プランを使用するサーバープロファイルテンプレートを編集します。
    - a. **OS 展開セクション**で OS 展開プランを選択します。  
iSCSI ブート接続が自動的に作成されます。
    - b. **OK** をクリックします。

## 管理対象ハードウェアのファームウェアのアップデート

HPE では、論理エンクロージャーからアップデートプロセスを開始することによって、共有インフラストラクチャとコンピュートモジュールをアップデートすることをお勧めします。論理エンクロージャーからは、HPE Synergy フレームリンクモジュール、インターコネクトモジュール、ドライブエンクロージャー、およびコンピュートモジュールをアップデートできます。

共有インフラストラクチャとコンピュートモジュールの両方をアップデートするには、論理エンクロージャーのファームウェアのアップデートページにあるファームウェアアップデートオプションとして**共有インフラストラクチャとプロファイル**を選択します。インターコネクトの非中断ファームウェアアップデートの場合は、インターコネクトのアクティベーションのファームウェアアクティブ化のタイプとして**統合**を選択します。

## 共有インフラストラクチャのアップデート

共有インフラストラクチャの1つ以上のコンポーネント（フレーム内のすべてのコンピュートモジュールに共通するフレームリンクモジュール、インターコネクトモジュール、およびドライブエンクロージャー）を選択してアップデートできます。

一部のファームウェアのアップデートは、統合アクティブ化方法をサポートしていません。**HPE Virtual Connect SE Module for HPE Synergy Release Notes**の「More firmware update information」のセクションを参照して、アップデートが非中断の統合アクティブ化方法をサポートしているかどうかを確認してください。また、論理エンクロージャー画面で、警告と、統合アクティブ化方法を選択したときに表示される解決策を確認します。

- ・ **論理エンクロージャーからの共有インフラストラクチャのみのアップデート**：論理エンクロージャー内で構成されている共有インフラストラクチャコンポーネントのみをアップデートするには、論理エンクロージャーのファームウェアアップデートオプションを構成するときに、**共有インフラストラクチャオプション**を選択します。
- ・ **論理エンクロージャーからの HPE Synergy フレームリンクモジュールのみのアップデート**：論理エンクロージャーから HPE Synergy フレームリンクモジュールのみをアップデートするには、論理エンクロージャーのファームウェアアップデートオプションとして**フレームリンクモジュールのみ**を選択します。
- ・ **論理インターコネクトからのインターコネクトのみのアップデート**：ソフトウェアリリースからのファームウェアを論理インターコネクトに適用し、関連するすべてのインターコネクトでファームウェアベースラインが同じになるようにすることもできます。この操作では、異なるファームウェアバージョンを実行しているメンバーインターコネクトのファームウェアだけをアップデートします。

### 詳細情報

**HPE OneView (HPE Synergy 用) ヘルプ**にある「論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート」および「エンクロージャーの論理インターコネクトのファームウェアのアップデート」。

## コンピュートモジュールのアップデート

### コンピュートモジュールのファームウェアのアップデート

- ・ **論理エンクロージャーによる**：
  - サーバープロファイルが割り当てられている場合は、論理エンクロージャーのファームウェアアップデートではサーバープロファイルのインストール方法を使用します。
  - サーバープロファイルが割り当てられていない場合は、論理エンクロージャーのファームウェアアップデートではコンピュートモジュールの**ファームウェアのみ**（オフライン）アップデートを実行します。
  - 統合インターコネクトのアクティブ化方法を選択してアップデートを実行すると、ハイパーバイザークラスタープロファイルの一部であるサーバープロファイルに対してハイパーバイザークラスターのローリングアップデートが実行されます。
- ・ **サーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートによる**：

特定のコンピュートモジュールのファームウェアを、そのサーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートを使用してアップデートできます。

- ・ 特定のコンピュートモジュールのファームウェアをアップデートするには、既存のサーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートを編集します。関連付けられているサーバープロファイルがないサーバーハードウェアでは、サーバープロファイルを作成してファームウェアをアップデートできます。
- ・ SUT の使用を選択した場合は、**推奨される SUT モード表**の推奨に従って、SUT モードを設定します。SUT に関するすべての構成は、ホストサーバー上でコマンドラインから行われます。
- ・ 関連付けられているハイパーバイザープロファイルを持つ特定のコンピュートモジュールの完全な非中断アップデートでは、ハイパーバイザークラスタープロファイルのローリングアップデートを使用します。

#### ・ HPE Synergy イメージストリーマーを使用したサーバープロファイルによる：

展開プランとゴールデンイメージを作成して、既存の OS ボリュームからのドライバーを含むコンピュートモジュールをアップデートします。

1. 新しくアップデートしたゴールデンイメージを作成するオペレーティングシステムの代表的な既存のインスタンスを選択します。
2. サーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートによるセクションでリストされているオプションのいずれかを使用して、ファームウェアとドライバーをアップデートします。
3. 既存の OS ボリュームをアップデートします。
4. 元のゴールデンイメージを使用する 1 つまたは複数の展開プランをコピーし、新規またはアップデートされるゴールデンイメージを指定します。
5. コピーされた展開プランを使用するには、サーバープロファイルを編集して、コピーされた展開プランを選択します。
6. サーバープロファイル/サーバープロファイルテンプレートのファームウェアアップデートモードが**手動で管理**または**ファームウェアのみ**に設定されていることを確認します。

または、未割り当てのコンピュートモジュールがある場合は、新しいゴールデンイメージを展開して、コンピュートモジュールのドライバーをアップデートし、新しいゴールデンイメージをキャプチャーできます。

### 詳細情報

- ・ [HPE OneView Synergy ヘルプ](#)
- ・ [HPE Synergy イメージストリーマーヘルプ](#)
- ・ [Smart Update Tools User Guide](#)

### ハングしたファームウェアアップデートタスクのキャンセル

- ❗ **重要:** タスクをキャンセルすると、システム運用に支障をきたします。タスクをキャンセルするのは、状況に対処するために他の方法を試してもうまくいかなかった場合だけにしてください。

アクティビティ画面の**タスクのキャンセル**オプションを使用すると、応答していない状態にあるファームウェアアップデートを停止できます。**タスクのキャンセル**オプションは、以下のシナリオのタスクでのみ使用できます。

- ・ **ファームウェアのみ**オプションを使用して、サーバープロファイルでファームウェアをアップデートするとき。  
サーバープロファイルファームウェアのアップデートタスクをキャンセルしたとき、クラスタープロファイルタスクがエラー状態になった場合。
- ・ ファームウェアアップデート操作がすでに始まっているとき。
- ・ 論理エンクロージャーから開始されたサーバーハードウェアのファームウェアアップデートに異常に長い時間がかかる場合。論理エンクロージャーファームウェアのアップデートでは、複数の子サーバーファームウェアのアップデートタスクが実行されています。**タスクのキャンセル**オプションは、サーバーファームウェアアップデートタスクごとに指定できます。

**タスクのキャンセル**オプションは、タスクがハングアップしたと思われ、進行状況バーに進行状況が表示されなくなったときにのみ、例外として使用してください。タスクは**キャンセル**状態になります。

### 詳細情報

**HPE OneView (HPE Synergy 用) ヘルプ**にある「ハングしたファームウェアアップデートタスクのキャンセルについて」。



# HPE Synergy のドキュメントリソース

Hewlett Packard Enterprise Information Library (<https://www.hpe.com/info/synergy-docs>) では、インストール手順書、ユーザーガイド、メンテナンスおよびサービスガイド、ベストプラクティス、追加リソースへのリンクなど、すべての HPE Synergy ドキュメントを包括的に 1 箇所に集めたライブラリを提供します。ライブラリは、検索性を向上させるフィルタリングをサポートしています。

ドキュメント:	以下を提供:
<b>HPE Synergy ソリューション</b>	
Start Here Poster	ハードウェアのインストールから HPE OneView の構成まで、HPE Synergy ソリューションの初回セットアップ手順。
リリースノート	HPE Synergy、HPE Synergy イメージストリーマー、HPE OneView などの製品のリリースの説明、新機能、ドキュメントのアップデート、問題と推奨処置。
移行ガイド	HPE Synergy コンポーザーから HPE Synergy コンポーザー 2 への移行、および HPE Synergy フレームリンクモジュールから HPE Synergy 4 ポートフレームリンクモジュールへの移行に関する情報。
HPE Synergy アプライアンスのファームウェアの確認 : HPE Synergy アプライアンスの初期セットアップの準備	システムでの初期使用のために HPE Synergy アプライアンスを準備する手順。
アプライアンスユーザーガイド	アプライアンスのモジュール管理、構成、およびセキュリティの概要。
ケーブル接続ガイド	管理ネットワーク、HPE Synergy イメージストリーマー、インターコネクト、および電源のケーブル接続例。
構成および互換性ガイド	HPE Synergy 管理とファブリックアーキテクチャー、詳細なハードウェアコンポーネントの識別、およびハードウェアコンポーネントの構成要件の概要。
フレームリンクモジュールユーザーガイド	HPE Synergy 4 ポートフレームリンクモジュール、HPE Synergy フレームリンクモジュール、および HPE Synergy 管理コンソールの管理、構成、およびセキュリティに関する情報。
Power Management Overview Guide	HPE Synergy が HPE Synergy 12000 フレームの電力使用量を管理する方法に関する追加の詳細情報。
トラブルシューティングガイド	一般的な問題を解決するための情報、および障害の分離と特定、問題の解決、およびメンテナンスのための一連のアクション。
エラーメッセージガイド	特定のエラーメッセージに関連する問題を解決するための情報。
ドキュメントマップ	必要な HPE Synergy ドキュメントをフィルタリングして見つけるための説明マップ。
用語集	製品の理解と、HPE Synergy エコシステムの習熟に役立つ用語、説明、および図面。
<b>HPE Synergy イメージストリーマー</b>	


表は続く

ドキュメント:	以下を提供:
展開ワークフロー	OS 展開用の HPE Synergy イメージストリーマーのセットアップに関連するさまざまな手順のインタラクティブな説明、および手順の詳細な指示を含むさまざまなドキュメントへの参照。
サポートマトリックス	HPE Synergy イメージストリーマーに関する、ソフトウェアおよびファームウェアの最新要件、サポート済みハードウェア、および最大構成。
ユーザーガイド	HPE Synergy イメージストリーマーを使用した OS 展開プロセス、HPE Synergy イメージストリーマーの機能、および HPE Synergy イメージストリーマーアーティファクトの目的とライフサイクル。また、HPE Synergy イメージストリーマーの認証、権限付与、およびトラブルシューティングに関する情報も含まれます。
GitHub	サンプルアーティファクトと、サンプルアーティファクトの使用法に関するドキュメントが含まれるレポジトリ ( <a href="https://github.com/HewlettPackard">github.com/HewlettPackard</a> )。また、HPE Synergy イメージストリーマーを使用して実行できる展開手順について説明するテクニカルホワイトペーパーも含まれます。
ヘルプ	HPE Synergy イメージストリーマーの基本的な概念とユーザーインターフェイススペースのタスクに関する情報。
<b>HPE OneView (HPE Synergy 用)</b>	
サポートマトリックス (HPE Synergy 用)	HPE OneView に関する、ソフトウェアおよびファームウェアの最新要件、サポート済みハードウェア、および最大構成。
ユーザーガイドおよびヘルプ (HPE Synergy 用)	リソース機能、プランニングタスク、クイックスタートタスクの構成、グラフィカルユーザーインターフェイスのナビゲーションツール、および HPE OneView のサポートと参照情報。
Global Dashboard のユーザーガイドおよびヘルプ	HPE OneView Global Dashboard のインストール、構成、ナビゲーション、およびトラブルシューティングについての説明。
トラブルシューティングの資料	ツール内のトラブルシューティング画面、オンラインヘルプ、およびユーザーガイドのトラブルシューティングの章。

## HPE Synergy ファームウェアアップデートリソース

HPE OneView (HPE Synergy 用) :	以下を提供:
ファームウェアおよびドライバのアップデートガイド	ファームウェアのアップデート方法、および HPE OneView が提供するファームウェアおよびドライバーをアップデートするための推奨のベストプラクティスに関する情報。

HPE Synergy ソフトウェアリリース情報サイト (<http://www.hpe.com/info/synergy-sw-release-information>) では、ファームウェアアップデート情報のインタラクティブリソースを提供します。HPE Synergy ファームウェアアップデートリソースは、HPE OneView 内でも利用できます。


Solutions
Services
Products
About Us
Support
Q

---

**HPE Synergy Software Release Information**

**HPE SYNERGY SOFTWARE OVERVIEW & DOWNLOADS**

[HPE Synergy Software Releases - Overview](#)

**HPE SYNERGY SOFTWARE RELEASE TOOLS**

[HPE Synergy Firmware Comparison Tool](#)

[HPE Synergy Firmware Feature Comparison Table](#)

[HPE Synergy Upgrade Paths](#)

[VMware OS Support for HPE Synergy](#)

**OTHER RESOURCES**

[Resources](#)

## HPE Synergy Software Releases - Overview

HPE Synergy Software Releases are available for customers to download and use on products which are under an active HPE Warranty or an HPE Support Agreement.

HPE Synergy Software Releases are comprised of HPE Synergy Management combinations (a versioned set of Composer and Image Streamer software) and HPE Synergy Custom SPPs. Combinations of specific releases have been developed, tested, and released together. For Composer and Image Streamer, combinations for download are provided: firmware updates to existing images, and complete images for recovery (in the event that re-imaging of the system is needed).

---

**Attention**

Updated System ROM firmware in HPE Synergy Custom SPP's 201903.20190826, 201903.20190825, 201903.20190718, 201903.20190612, 201903.20190514, and 201811.20190611 address potential issues of uncorrectable memory errors or boot time memory training issues with Intel Xeon Scalable Performance Bronze, Silver, and Gold 5x00 processors. (This issue is not unique to HPE servers.) HPE recommends that any customer experiencing a memory issue immediately update their system ROM before replacing any components. For more information, see [Customer Notice a00072625en\\_us](#).

**CAUTION:** HPE Synergy Custom SPP 201811.20190205 has an identified issue as described in [Customer Bulletin a00069625en\\_us](#). It has been replaced by HPE Synergy Custom SPP 201811.20190405.

HPE Composer (HPE OneView) 4.20.01 has an identified issue as described in [Customer Advisory a00068248en\\_us](#). This issue is less likely to occur with HPE Synergy Composer because fewer Synergy systems have the required number of drives to trigger the issue. This HPE Composer (HPE OneView) 4.20.01.01 release corrects the issue.

**Upgrading to HPE Synergy 5.0**

**Note:** The HPE Synergy Composer 5.0 Update file HPE Synergy Composer 5.00 Update (Z7550-96606bin) will be made available on or before September 9, 2019.

Upgrading to HPE OneView 5.0 on an HPE Synergy Composer requires more time than earlier releases. Due to the additional time required to upgrade the HPE Synergy Composers for this release, it is permissible to defer updating HPE Synergy Image Streamer to a separate appliance maintenance window. Refer to the HPE OneView for Synergy and HPE Synergy Image Streamer release notes for specific update times and general update requirements.

Any HPE OneView 4.10 or later can update to version 5.0.

For more details on these changes, review the [HPE OneView 5.0 Release Notes for HPE Synergy](#).

**NOTE:** During the upgrade, after the progress bar displays "100%", the browser will display "Temporarily unavailable" for several minutes while the post-upgrade refresh processing is taking place. For details, refer to [Customer Advisory a00082207en](#).

[HPE OneView 5.0 Release Notes for HPE Synergy](#)

図 1: HPE Synergy ソフトウェアリリース情報

HPE Synergy ソフトウェア リリース情報サイト :	以下を提供:
ファームウェア比較ツール	選択された HPE Synergy 管理ソフトウェアの組み合わせによってサポートされる HPE Synergy カスタム SPP を比較するために使用する HPE Synergy 管理ソフトウェアの組み合わせリスト。
ファームウェアの機能表	選択された HPE Synergy 管理ソフトウェアの組み合わせによってサポートされる HPE Synergy カスタム SPP を比較するために使用するファームウェア機能のリスト。
アップグレードパス表	HPE Synergy コンポーザーと HPE Synergy イメージストリーマーのアップグレードパス、および HPE Synergy 管理ソフトウェアの組み合わせに関する情報。
VMware OS のサポート	VMware vSphere OS を HPE Synergy カスタム SPP で使用するための情報と要件。

# HPE Synergy ドキュメントの概要（ドキュメントマップ）

<http://www.hpe.com/info/synergy-docs>

---

## プランニング

- ・ HPE Synergy 移行ガイド
- ・ HPE Synergy 12000 Frame Site Planning Guide
- ・ HPE Synergy 構成および互換性ガイド
- ・ HPE OneView (HPE Synergy 用) サポートマトリックス
- ・ HPE Synergy イメージストリーマーサポートマトリックス
- ・ Setup Overview for HPE Synergy
- ・ HPE Synergy Software Overview Guide

## ハードウェアの取り付け

- ・ HPE Synergy はじめに (フレームに付属)
- ・ HPE Synergy 12000 フレームセットアップインストールガイド
- ・ HPE ラックレールインストール手順 HPE Synergy 12000 フレーム用 (フレームに付属)
- ・ HPE Synergy 12000 Frame Rack Template (フレームに付属)
- ・ フードラベル
- ・ ユーザーガイド
- ・ HPE Synergy ケーブル接続ガイド
- ・ HPE OneView (HPE Synergy 用) ヘルプ—ハードウェアセットアップ

## 管理および監視の構成

- ・ HPE OneView (HPE Synergy 用) ヘルプ
- ・ HPE OneView (HPE Synergy 用) ユーザーガイド
- ・ HPE OneView API Reference for HPE Synergy
- ・ ユーザーガイド
- ・ HPE Synergy ソフトウェアリリース情報サイト

## 管理

- ・ HPE OneView (HPE Synergy 用) ユーザーガイド
- ・ HPE Synergy イメージストリーマーヘルプ
- ・ HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイド
- ・ HPE Synergy イメージストリーマー API リファレンス
- ・ HPE Synergy イメージストリーマー展開ワークフロー
- ・ HPE Synergy フレームリンクモジュールユーザーガイド

## 監視

- ・ HPE OneView (HPE Synergy 用) ユーザーガイド
- ・ HPE OneView Global Dashboard ユーザーガイド

## メンテナンス

- ・ Product maintenance and service guides
- ・ HPE OneView for HPE Synergy Firmware and Driver Update Guide
- ・ HPE OneView (HPE Synergy 用) ヘルプ
- ・ HPE OneView (HPE Synergy 用) ユーザーガイド
- ・ HPE Synergy アプライアンスメンテナンス&サービスガイド

## トラブルシューティング

- ・ HPE OneView アラートの詳細
- ・ HPE Synergy トラブルシューティングガイド
- ・ HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび HPE Synergy エラーメッセージガイド
- ・ HPE ProLiant Gen10 および HPE Synergy 用のインテグレートドマネジメントログメッセージおよびトラブルシューティングガイド
- ・ HPE OneView API Reference for HPE Synergy
- ・ HPE Synergy イメージストリーマー API リファレンス

# Web サイト

Web サイト	リンク
Hewlett Packard Enterprise Information Library	<a href="http://www.hpe.com/info/enterprise/docs">http://www.hpe.com/info/enterprise/docs</a>
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター	<a href="http://www.hpe.com/support/hpesc">http://www.hpe.com/support/hpesc</a>
Hewlett Packard Enterprise Worldwide	<a href="http://www.hpe.com/assistance">http://www.hpe.com/assistance</a>
HPE OneView のドキュメント	<a href="http://www.hpe.com/info/synergy-docs">http://www.hpe.com/info/synergy-docs</a>
サブスクリプションサービス/サポートのアラート	<a href="http://www.hpe.com/support/e-updates">www.hpe.com/support/e-updates</a>
Software Depot	<a href="http://www.hpe.com/support/softwaredepot">www.hpe.com/support/softwaredepot</a>
カスタマーセルフリペア (CSR)	<a href="http://www.hpe.com/support/selfrepair">www.hpe.com/support/selfrepair</a>
HP Insight Remote Support	<a href="http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs">http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs</a>
Single Point of Connectivity Knowledge (SPOCK) ストレージ互換性マトリックス	<a href="http://www.hpe.com/storage/spock">www.hpe.com/storage/spock</a>
HPE 3PAR StoreServ ストレージ	<a href="http://www.hpe.com/info/storage">http://www.hpe.com/info/storage</a>
HPE Integrated Lights-Out (iLO)	<a href="http://www.hpe.com/jp/servers/ilo">http://www.hpe.com/jp/servers/ilo</a>
ストレージのホワイトペーパーおよびアナリスト レポート	<a href="http://www.hpe.com/storage/whitepapers">http://www.hpe.com/storage/whitepapers</a>

# HPE OneView Remote Technician

HPE OneView Remote Technician による問題の解決の迅速化。HPE OneView Remote Technician を使用すると、問題のトラブルシューティングおよび解決のサポートが迅速かつ容易になります。招待により、認証された HPE サポート技術者が、問題のトラブルシューティングと診断に安全な TLS 接続を通じて HPE OneView アプライアンスにアクセスします。

- ・ FTP サイトを必要としないログの直接ダウンロードなど、信頼された HPE サポート技術者が問題を診断する際に現場にいる必要がありません。
- ・ HPE OneView Remote Technician は、追加のアプリケーションなしで HPE OneView 4.1 以降に組み込まれます。
- ・ HPE OneView Remote Technician にアクセスするには、**HPE OneView の設定ページ**内にある**診断メニュー**を開きます。
- ・ HPE OneView Remote Support は必要ありません。

# サポートと他のリソース

## Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

- ・ ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアクセスします。

<http://www.hpe.com/info/assistance>

- ・ ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイトにアクセスします。

<http://www.hpe.com/support/hpesc>

### ご用意いただく情報

- ・ テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）
- ・ 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号
- ・ オペレーティングシステム名およびバージョン
- ・ ファームウェアバージョン
- ・ エラーメッセージ
- ・ 製品固有のレポートおよびログ
- ・ アドオン製品またはコンポーネント
- ・ 他社製品またはコンポーネント

## アップデートへのアクセス

- ・ 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにアクセスするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨されるソフトウェアアップデート方法を確認してください。
- ・ 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。

### Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

<http://www.hpe.com/support/hpesc>

### Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード

<http://www.hpe.com/support/downloads>

### Software Depot

<http://www.hpe.com/support/softwaredepot>

- ・ eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

<http://www.hpe.com/support/e-updates-ja>

- ・ お客様の資格を表示、アップデート、または契約や保証をお客様のプロファイルにリンクするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの **More Information on Access to Support Materials** ページに移動します。



- ❶ **重要:** 一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからアクセスするときに製品資格が必要になる場合があります。関連する資格を使って HPE パスポートをセットアップしておく必要があります。

## カスタマーセルフリペア (CSR)

Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア (CSR) プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご自身で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交換できるよう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりません。Hewlett Packard Enterprise もしくはその正規保守代理店が、CSR によって修理可能かどうかを判断します。

## リモートサポート (HPE 通報サービス)

リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リモートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅速かつ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめします。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけてください。

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス

<http://www.hpe.com/jp/hpalert>

HPE プロアクティブケアサービス

<http://www.hpe.com/services/proactivecare>

HPE データセンターケアサービス

<http://www.hpe.com/services/datacentercare>

HPE プロアクティブケアサービス : サポートされている製品のリスト

<http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts>

HPE プロアクティブケアアドバンスドサービス : サポートされている製品のリスト

<http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts>

## 保証情報

ご使用の製品の保証に関する情報を表示するには、以下のリンクを参照してください。

HPE ProLiant と IA-32 サーバーおよびオプション

<http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties>

HPE Enterprise および Cloudline サーバー

<http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties>

HPE ストレージ製品

<http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties>

HPE ネットワーク製品

<http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties>

## 規定に関する情報

安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してください。

<http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts>

### 規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的な要求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全力で取り組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。

<http://www.hpe.com/info/reach>

RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについては、次を参照してください。

<http://www.hpe.com/info/ecodata>

社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する情報については、次を参照してください。

<http://www.hpe.com/info/environment>

## ドキュメントに関するご意見、ご指摘

Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ドキュメントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがございましたら、ドキュメントフィードバック担当 ([docsfeedback@hpe.com](mailto:docsfeedback@hpe.com)) へお寄せください。このメールには、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日をご記載ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョン、ヘルプの版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。