

# 重要：HP ProLiant Gen8 サー バーを展開するには HP Intelligent Provisioning と Service Pack for ProLiant (SPP) が必要



© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

Microsoft® および Windows® は、Microsoft Corporation の米国における登録商標です。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に掲載されている製品情報には、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

HP 部品番号: 701726-193

2014 年 5 月

第 3 版



\* 7 0 1 7 2 6 - 1 9 3 \*

---

## HP Intelligent Provisioning を使用したコン ポーネントアップデート

HP Intelligent Provisioning は、HP ProLiant Gen8 サーバーに組み込まれている、単一サーバーの配備ツールです。初期セットアップ時に Intelligent Provisioning のファームウェアアップデート機能を使用して、必ず最新バージョンのファームウェアおよびドライバをロードしてください。Microsoft Windows Server 2012 をインストールする場合は、Intelligent Provisioning のバージョン 1.30 以降を実行する必要があります。

Microsoft Windows 2012 R2 の場合は、Intelligent Provisioning のバージョン 1.60 以降を実行する必要があります。

---

## Intelligent Provisioning は SmartStart CD および Smart Update Firmware DVD の後 継製品

Intelligent Provisioning は、HP ProLiant Gen8 サーバーに組み込まれている単一サーバーインストールツールであり、以前の世代の HP ProLiant サーバーで使用されていた SmartStart CD および Smart Update Firmware DVD の後継製品です。

Intelligent Provisioning を次の目的で使用します。

- Microsoft Windows、Red Hat と SUSE Linux、および VMware オペレーティングシステムをインストールする。
- ベースオペレーティングシステムのメディアに収録されていない必須のドライバを管理および更新する。
- ファームウェアの更新、iLO の設定、Smart Array の設定などの管理関連タスクを実行する。

Intelligent Provisioning にアクセスするには、HP ProLiant Gen8 サーバーの電源を入れ、システムの起動中に **F10** キーを押します。Intelligent Provisioning の使用について詳しくは、サーバーのセットアップポスターまたは以下の HP の Web サイトにある『HP Intelligent Provisioning ユーザーガイド』を参照してください。

([http://www.hp.com/support/IP\\_UG\\_jp](http://www.hp.com/support/IP_UG_jp))

---

## SPP は HP ProLiant Support Pack (PSP) および Firmware DVD の後継製品

SPP には、ProLiant サーバーと BladeSystem のドライバ、システムソフトウェア、ファームウェアが

含まれています。SPP は HP Smart Update Manager (HP SUM) を使用して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを複数の HP ProLiant サーバーにインストールします。SPP は、HP ProLiant Gen8 サーバーで提供およびサポートされない以下の製品の後継製品です。

- SmartStart CD
- Smart Update Firmware DVD
- PSP

SPP について詳しくは、SPP の Web サイト [http://www.hp.com/jp/spp\\_dl](http://www.hp.com/jp/spp_dl) を参照してください。

---

## SPP のサポートポリシー

詳しくは、HP の Web サイト <http://h50146.www5.hp.com/products/servers/proliant/management/spp/pdfs/j-c03681570.pdf> を参照してください。

---

## VMware ESX および ESXi のインストールにはカスタム HP イメージが必要

VMware ESXi または ESX をインストールするには、カスタム HP イメージが必要です。これには、VMware のベースイメージには含まれていない、VMware デバイス用のドライバーが入っています。

このイメージは、HP の Web サイト <http://www.hp.com/go/esxidownload> (英語) から入手できます。