



Hewlett Packard
Enterprise

HPE サーバー製品 付属品リスト

HPE ProLiant / HPE Apollo System

2017年11月

HPE サーバー製品付属品リスト

HPE ProLiant サーバーおよび Apollo System の各モデルには以下の付属品が同梱されています。
これらは基本的な同梱物であり、予告なく変更される場合があります。

HPE ProLiant Gen10	モデル	付属品
タワーサーバー	MicroServer Gen10	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)
	ML110 Gen10	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)
	ML350 Gen10	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)• タワー型サーバー用脚
ラックマウントサーバー	DL360 Gen10	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)• 電源コード (IEC320-C14/ IEC320-C13)• ラックマウント用ハードウェアキット
	DL380 Gen10	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)• 電源コード (IEC320-C14/ IEC320-C13)• ラックマウント用ハードウェアキット
	DL560 Gen10	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)• 電源コード (IEC320-C14/ IEC320-C13)• ラックマウント用ハードウェアキット
	DL580 Gen10	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (IEC320-C14/ IEC320-C13)• ラックマウント用ハードウェアキット

HPE ProLiant Gen9	モデル	付属品
タワーサーバー	ML10 Gen9	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)

HPE サーバー製品 付属品リスト

	ML30 Gen9	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)
	ML110 Gen9	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)
	ML150 Gen9	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)
	ML350 Gen9	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)• タワー型サーバー用脚
ラックマウントサーバー	DL20 Gen9	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)• 電源コード (IEC320-C14/ IEC320-C13)• ラックマウント用ハードウェアキット• ラックレールの面ファスナーストラップ
	DL60 Gen9	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)• 電源コード (IEC320-C14/ IEC320-C13)• ラックマウント用ハードウェアキット• ラックレールの面ファスナーストラップ
	DL80 Gen9	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)• 電源コード (IEC320-C14/ IEC320-C13)• ラックマウント用ハードウェアキット• ラックレールの面ファスナーストラップ
	DL120 Gen9	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)• 電源コード (IEC320-C14/ IEC320-C13)• ラックマウント用ハードウェアキット• ラックレールの面ファスナーストラップ
	DL160 Gen9	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)• 電源コード (IEC320-C14/ IEC320-C13)• ラックマウント用ハードウェアキット• ラックレールの面ファスナーストラップ

HPE サーバー製品 付属品リスト

DL180 Gen9	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)• 電源コード (IEC320-C14/ IEC320-C13)• ラックマウント用ハードウェアキット• ラックレールの面ファスナーストラップ
DL360 Gen9	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)• 電源コード (IEC320-C14/ IEC320-C13)• ラックマウント用ハードウェアキット
DL380 Gen9	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)• 電源コード (IEC320-C14/ IEC320-C13)• ラックマウント用ハードウェアキット
DL560 Gen9	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)• 電源コード (IEC320-C14/ IEC320-C13)• ラックマウント用ハードウェアキット
DL580 Gen9	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (IEC320-C14/ IEC320-C13)• ラックマウント用ハードウェアキット

HPE Apollo System	モデル	付属品
Apollo System Gen9	Apollo 4200 Gen9	<ul style="list-style-type: none">• Setup Information• Safety, Compliance, and Warranty Information• 電源コード (NEMA5-15P/ IEC320-C13)• 電源コード (IEC320-C14/ IEC320-C13)• ラックマウント用ハードウェアキット

© Copyright 2017 Hewlett Packard Enterprise Development LP.



本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。日本ヒューレット・パカード製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。日本ヒューレット・パカードは、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱字に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。