


サーバー製品
Linux 動作確認一覧表
システム構成図

2012年5月25日

ご利用手順



Linux 動作確認一覧表ご利用にあたっての注意事項

*本書で示している ●は、当該ハードウェアと当該ディストリビューションの組合せで動作する事を意味しています。
但し、kernel制限やハードウェア制限が存在する場合があります。必ず上記の手順で制限の有無を確認してください。

本書で示している●に ''等の注釈が付与されていなくても各種の制限が存在する場合があります。

*最新の構成情報に関しては、本書より先に「Linux技術情報/ProLiant」サイトで公開されます。
本書に記載のない場合でも上記のサイトで最新情報の確認を行ってください。

[サーバー製品]

*サーバー製品においては、ストレージ ドライバーがバイナリで提供されオープン ソースになっていないため、利用できるkernelに制限が発生する、もしくはドライバー自体が提供されていない製品があります。
当該ディストリビューションでの組合せに制限があるかどうかの確認は、ご利用手順に従い「Linux技術情報/ProLiant」サイトをご覧ください。

[テープ製品]

◆「単体テープドライブ、DATオートローダー製品」

以下のサイトをご参照ください。レ印をクリックして頂くとサポート ディストリビューションなど詳細をご確認頂けます。
<hp.com/products1/storage/compatibility/tapebackup/ISS/index.html>

◆「テープオートローダー、テープライブラリ製品」

以下のストレージ・サーバー接続情報サイトをご参照ください。

<<https://www.hpe.com/storage/spock>>

また、詳細につきましては、以下のサイトに案内されます「EBS Compatibility Matrix」にてご確認頂けます。

<h18000.www1.hp.com/products/storageworks/tapecompatibility.html>

Linux 動作確認一覧表

* 詳細については、<https://www.hpe.com/jp/linux>をご覧ください。

【サーバー本体】 ProLiant ML シリーズ

	ProLiant MicroServer	ProLiant ML110 G6	ProLiant ML110 G7	ProLiant ML150 G6	ProLiant ML330 G6	ProLiant ML350 G6	ProLiant ML350p Gen8	ProLiant ML370 G6
Asianux 2 / Miracle Linux 4								
Asianux 3 / Miracle Linux 5					●	●		●
Asianux 4 / Miracle Linux 6								
Cent OS 4.x								
Cent OS 5.x					●	●		●
Cent OS 6.x					●	●	●	●
Debian 5.0 /Lenny					●	●		●
Debian 6.0 /Squeeze					●	●		●
Fedora 14					●	●		●
Fedora 15								
Fedora 16								
OpenSUSE 11.3					●	●		●
OpenSUSE 11.4								
Oracle Linux 5/UEK								
Oracle Linux 6/UEK								
Oracle VM 3.0								
Red Hat Enterprise Linux 4		●		●	●	●		●
Red Hat Enterprise Linux 5	●	●	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise Linux 6		●	●	●	●	●	●	●
SUSE Linux Enterprise Server 9								
SUSE Linux Enterprise Server 10		●	●	●	●	●	●	●
SUSE Linux Enterprise Server 11		●	●	●	●	●	●	●
Ubuntu Server 9.04					●	●		●
Ubuntu Server 9.10					●	●		●
Ubuntu Server 10.04					●	●		●
Ubuntu Server 10.10					●	●		●
Ubuntu Server 11.04					●	●		●
Ubuntu Server 11.10								
Ubuntu Server 12.04			●					
Turbolinux Server 10(x86)								
Turbolinux Server 10 x64(x86_64)								
Turbolinux Server 11								
FreeBSD R7.x								
FreeBSD R8.x								
FreeBSD R9.x								

● : 動作可能

- ◆各システム、ディストリビューションごとの仕様制限につきましてはそれぞれの製品情報、インストールガイド、ディストリビュータのホームページ等を参照してください。
- ◆HP は全ての ProLiantで Red Hat Enterprise Linux、SUSE Enterprise Linux 10 および 11の Xen環境をサポートする訳ではありません。サポート対象、稼働制限等の詳細については Linux サイトを確認してください。
- ◆RHEL5.4 から搭載されている KVM (kernel-based virtual machine)機能については、CPU が完全仮想化のための機能(Intel VT、AMD-V)を搭載している ProLiant で広く動作が可能です。
- ◆全ての構成で x86 (32bit)版と x86 (64bit)版両方の動作確認が取れているとは限りません。ハードウェアとしては DL980 G7 に、ディストリビューションとしては Oracle Linux、Ubuntu Server、FreeBSD に、x86 (32bit)版でのサポート非対象や稼働制限が多く見受けられます。詳細は下記「Linux 技術情報/ProLiant」サイトを参照してください。 <https://www.hpe.com/jp/ja/servers/linux.html>
- ◆Oracle Linux で動作確認が取れている機種の一部は、UEK の動作確認がされていないので注意してください。

Linux 動作確認一覧表

【サーバー本体】 ProLiant DL シリーズ

* 詳細については、<https://www.hpe.com/jp/linux>をご覧ください。

	ProLiant DL120 G6	ProLiant DL120 G7	ProLiant DL160 G6	ProLiant DL160 Gen8	ProLiant DL165 G6	ProLiant DL165 G7	ProLiant DL170e G6	ProLiant DL170h G6	ProLiant DL180 G6	ProLiant DL320 G6	ProLiant DL360 G6	ProLiant DL360 G7	ProLiant DL360p Gen8	ProLiant DL370 G6	ProLiant DL380 G6	ProLiant DL380 G7	ProLiant DL380p Gen8	ProLiant DL385 G6	ProLiant DL385 G7	ProLiant DL580 G7	ProLiant DL585 G6	ProLiant DL585 G7	ProLiant DL785 G6	ProLiant DL980 G7
Asianux 2 / Miracle Linux 4										●	●	●			●									
Asianux 3 / Miracle Linux 5										●	●	●			●	●	●			●	●	●	●	
Asianux 4 / Miracle Linux 6																●								
Cent OS 4.x	●		●						●		●				●									
Cent OS 5.x	●		●						●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Cent OS 6.x										●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Debian 5.0 /Lenny										●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Debian 6.0 /Squeeze										●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fedora 14										●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Fedora 15																●								
Fedora 16																								
OpenSUSE 11.3										●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
OpenSUSE 11.4				●												●								
Oracle Linux 5/UEK												●							●				●	
Oracle Linux 6/UEK												●							●				●	
Oracle VM 3.0															●								●	
Red Hat Enterprise Linux 4	●		●		●				●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Red Hat Enterprise Linux 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise Linux 6	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SUSE Linux Enterprise Server 9																								
SUSE Linux Enterprise Server 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SUSE Linux Enterprise Server 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ubuntu Server 9.04										●	●				●						●			
Ubuntu Server 9.10										●	●				●						●			
Ubuntu Server 10.04			●							●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ubuntu Server 10.10			●							●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ubuntu Server 11.04										●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ubuntu Server 11.10											●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ubuntu Server 12.04		●		●		●							●			●								
TurboLinux Server 10(x86)																								
TurboLinux Server 10 x64(x86_64)																								
TurboLinux Server 11										●					●									
FreeBSD R7.x	●		●								●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
FreeBSD R8.x															●	●	●	●	●	●	●	●	●	
FreeBSD R9.x		●													●									

ML370 G6に準じる

● : 動作可能

- ◆各システム、ディストリビューションごとの仕様制限につきましてはそれぞれの製品情報、インストール ガイド、ディストリビュータのホームページ等を参照してください。
- ◆HP は全ての ProLiantで Red Hat Enterprise Linux, 5SUSE Enterprise Linux 10 および 11 の Xen環境をサポートする訳ではありません。サポート対象、稼働制限等の詳細については Linux サイトを確認してください。
- ◆RHEL5.4 から搭載されている KVM (kernel-based virtual machine)機能については、CPU が完全仮想化のための機能(Intel VT、AMD-V)を搭載している ProLiant で広く動作が可能です。
- ◆全ての構成で x86 (32bit)版と x86 (64bit)版両方の動作確認が取れているとは限りません。ハードウェアとしては DL980 G7 に、ディストリビューションとしては Oracle Linux、Ubuntu Server、FreeBSD に、x86 (32bit)版でのサポート非対象や稼働制限が多く見受けられます。詳細は下記「Linux 技術情報/ProLiant」サイトを参照してください。 <https://www.hpe.com/jp/ia/servers/linux.html>
- ◆Oracle Linux で動作確認が取れている機種の一部は、UEK の動作確認がされていないので注意してください。

Linux 動作確認一覧表

【サーバー本体】 ProLiant BL / SL シリーズ

* 詳細については、<https://www.hpe.com/jp/linux>をご覧ください。

	ProLiant BL2x220c G6	ProLiant BL2x220c G7	ProLiant BL280c G6	ProLiant BL460c G6	ProLiant BL460c G7	ProLiant BL460c Gen8	ProLiant BL465c G6	ProLiant BL465c G7	ProLiant BL490c G6	ProLiant BL490c G7	ProLiant BL495c G6	ProLiant BL620c G7	ProLiant BL680c G7	ProLiant BL685c G6	ProLiant BL685c G7	ProLiant SL160z G6	ProLiant SL165z G6	ProLiant SL165z G7	ProLiant SL170z G6	ProLiant SL2x170z G6	ProLiant SL160s G6	ProLiant SL165s G7	ProLiant SL170s G6	ProLiant SL230s Gen8	ProLiant SL250s Gen8	ProLiant SL335s G7	ProLiant SL390s G7	
Asianux 2 / Miracle Linux 4																												
Asianux 3 / Miracle Linux 5	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●													
Asianux 4 / Miracle Linux 6						●																						
Cent OS 4.x																●												
Cent OS 5.x	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●
Cent OS 6.x	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
Debian 5.0 /Lenny	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●													
Debian 6.0 /Squeeze	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
Fedora 14	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●													
Fedora 15																												
Fedora 16						●																						
OpenSUSE 11.3	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●													
OpenSUSE 11.4						●																						
Oracle Linux 5/UEK		●		●					●			●	●		●													
Oracle Linux 6/UEK		●		●				●		●		●	●		●													
Oracle VM 3.0		●					●					●	●		●													
Red Hat Enterprise Linux 4	●		●	●			●		●		●			●		●	●	●	●	●								
Red Hat Enterprise Linux 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
Red Hat Enterprise Linux 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
SUSE Linux Enterprise Server 9																												
SUSE Linux Enterprise Server 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
SUSE Linux Enterprise Server 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
Ubuntu Server 9.04			●	●			●		●		●			●														
Ubuntu Server 9.10			●	●			●		●		●			●														
Ubuntu Server 10.04	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●													
Ubuntu Server 10.10	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●													
Ubuntu Server 11.04	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●													
Ubuntu Server 11.10																												
Ubuntu Server 12.04		●				●		●		●												●				●		●
TurboLinux Server 10 (x86)																												
TurboLinux Server 10 x64 (x86_64)																												
TurboLinux Server 11																												
FreeBSD R7.x																												
FreeBSD R8.x																												
FreeBSD R9.x																												

● : 動作可能

- ◆各システム、ディストリビューションごとの仕様制限につきましてはそれぞれの製品情報、インストールガイド、ディストリビュータのホームページ等を参照してください。
- ◆HP は全ての ProLiantで Red Hat Enterprise Linux SuSE Enterprise Linux 10 の Xen環境をサポートする訳ではありません。サポート対象、稼働制限等の詳細については Linux サイトをご覧ください。
- ◆RHEL5.4 から搭載されている KVM (kernel-based virtual machine)機能については、CPU が完全仮想化のための機能(Intel VT、AMD-V)を搭載している ProLiant で広く動作が可能です。
- ◆全ての構成で x86 (32bit)版と x86 (64bit)版両方の動作確認が取れているとは限りません。ハードウェアとしては DL980 G7 に、ディストリビューションとしては Oracle Linux、Ubuntu Server、FreeBSD に、x86 (32bit)版でのサポート非対象や稼働制限が多く見受けられます。詳細は下記「Linux 技術情報/ProLiant」サイトを参照してください。 <https://www.hpe.com/jp/ia/servers/linux.html>
- ◆Oracle Linux で動作確認が取れている機種の一部は、UEK の動作確認がされていないので注意してください。

Linux 動作確認一覧表

【オプション】 Smart アレイ コントローラー、
 ホスト バス アダプター(FC 以外) 他

* 詳細については、<https://www.hpe.com/jp/linux>をご覧ください。

OS	B110i	E200 /1	P212	P400 /1	P410 /1	P411	E500	P812	P800	P700m	P711m	P712m	P222	P420 /1	P421	SC08Ge ホスト バス アダプター シリアルチャネル 64bit/133MHz Ultra320 SCSI アダプター G2	SC08Ge ホスト バス アダプター ホスト バス アダプター	SC08e 6Gb SAS ホスト バス アダプター	SC11Xe シリアルチャネル PCI Express Ultra320 SCSI アダプター	SC44Ge ホスト バス アダプター	SCSI アダプター	H221 ホスト バス アダプター デュアルチャネル U320e SCSI アダプター	QLogic QMH4062 1GbE デュアルポート iSCSI アダプター
Asianux 2 / Miracle Linux 4		●	●	●	●	●	●	●	●							●							
Asianux 3 / Miracle Linux 5		●	●	●	●	●	●	●	●														
Asianux 4 / Miracle Linux 6																							
Cent OS 4.x																							
Cent OS 5.x																							
Cent OS 6.x																							
Debian 5.0 /Lenny																							
Debian 6.0 /Squeeze																							
Fedora 14																							
Fedora 15																							
Fedora 16																							
OpenSUSE 11.3																							
OpenSUSE 11.4																							
Oracle Linux 5/UEK																							
Oracle Linux 6/UEK																							
Oracle VM 3.0																							
Red Hat Enterprise Linux 4	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●							
Red Hat Enterprise Linux 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●			
Red Hat Enterprise Linux 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●			
SUSE Linux Enterprise Server 9		●	●	●	●	●	●	●	●							●							
SUSE Linux Enterprise Server 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●			
SUSE Linux Enterprise Server 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●			
Ubuntu Server 9.04																							
Ubuntu Server 9.10																							
Ubuntu Server 10.04																							
Ubuntu Server 10.10																							
Ubuntu Server 11.04																							
Ubuntu Server 11.10																							
Ubuntu Server 12.04																							
TurboLinux Server 10 (x86)		●	●	●	●	●	●	●	●							●							
TurboLinux Server 10 x64 (x86_64)		●	●	●	●	●	●	●	●							●							
TurboLinux Server 11		●	●	●	●	●	●	●	●														
FreeBSD R7.x																							
FreeBSD R8.x																							
FreeBSD R9.x																							

● : 動作可能

Bladeサーバーの構成に準じる

MSA2012 / 2312 / 2324saの構成に準じる

P2000 G3の構成に準じる

構成するMSL製品に準じる

Bladeサーバーの構成に準じる

Linux 動作確認一覧表

【オプション】ファイバーチャネル ホスト バス アダプター 他

* 詳細については、<https://www.hpe.com/jp/linux>をご覧ください。

	FC2143 (Emulex)	FC2243 (Emulex)	FC1143 (Qlogic)	FC1243 (Qlogic)	FC2142SR (Emulex)	FC2242SR (Emulex)	FC1142SR (Qlogic)	FC1242SR (Qlogic)	82E (Emulex)	81E (Emulex)	82Q (Qlogic)	81Q (Qlogic)	82B (Brocade)	81B (Brocade)	QMH2462 (Qlogic)	QMH2562 (Qlogic)	LPe1105 (Emulex)	LPe1205 (Emulex)	804 (Brocade)	
Asianux 2 / Miracle Linux 4																				
Asianux 3 / Miracle Linux 5																				
Asianux 4 / Miracle Linux 6																				
Cent OS 4.x																				
Cent OS 5.x																				
Cent OS 6.x																				
Debian 5.0 /Lenny																				
Debian 6.0 /Squeeze																				
Fedora 14																				
Fedora 15																				
Fedora 16																				
OpenSUSE 11.3																				
OpenSUSE 11.4																				
Oracle Linux 5/UEK																				
Oracle Linux 6/UEK																				
Oracle VM 3.0																				
Red Hat Enterprise Linux 4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Red Hat Enterprise Linux 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Red Hat Enterprise Linux 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
SUSE Linux Enterprise Server 9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
SUSE Linux Enterprise Server 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SUSE Linux Enterprise Server 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ubuntu Server 9.04																				
Ubuntu Server 9.10																				
Ubuntu Server 10.04																				
Ubuntu Server 10.10																				
Ubuntu Server 11.04																				
Ubuntu Server 11.10																				
Ubuntu Server 12.04																				
Turbolinux Server 10 (x86)																				
Turbolinux Server 10 x64 (x86_64)																				
Turbolinux Server 11																				
FreeBSD R7.x																				
FreeBSD R8.x																				
FreeBSD R9.x																				

Bladeサーバーの構成に準じる

● : 動作可能

Linux 動作確認

【オプション】 ネットワーク カード 他

* 詳細については、<https://www.hpe.com/jp/linux>をご覧ください。

	NC110T	NC112T	NC360T	NC364T	NC365T	NC373T	NC373F	NC375T	NC382T	HP 331T	HP331FLR	NC523SFP	NC524SFP	NC550SFP	NC552SFP	HP 530FLR	HP 554FLR
Asianux 2 / Miracle Linux 4			●	●													
Asianux 3 / Miracle Linux 5																	
Asianux 4 / Miracle Linux 6																	
Cent OS 4.x																	
Cent OS 5.x																	
Cent OS 6.x																	
Debian 5.0 /Lenny																	
Debian 6.0 /Squeeze																	
Fedora 14																	
Fedora 15																	
Fedora 16																	
OpenSUSE 11.3																	
OpenSUSE 11.4																	
Oracle Linux 5/UEK																	
Oracle Linux 6/UEK																	
Oracle VM 3.0																	
Red Hat Enterprise Linux 4	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●				
Red Hat Enterprise Linux 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise Linux 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SUSE Linux Enterprise Server 9	●	●	●	●		●	●		●								
SUSE Linux Enterprise Server 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SUSE Linux Enterprise Server 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ubuntu Server 9.04																	
Ubuntu Server 9.10																	
Ubuntu Server 10.04																	
Ubuntu Server 10.10																	
Ubuntu Server 11.04																	
Ubuntu Server 11.10																	
Ubuntu Server 12.04																	
Turbolinux Server 10 (x86)			●	●													
Turbolinux Server 10 x64 (x86_64)			●	●													
Turbolinux Server 11																	
FreeBSD R7.x																	
FreeBSD R8.x																	
FreeBSD R9.x																	

● : 動作可能

Linux 動作確認

【オプション】 ネットワーク カード、CNA 他

* 詳細については、<https://www.hpe.com/jp/linux>をご覧ください。

	NC325m	NC326m	NC360m	NC364m	NC382m	NC522m	NC542m	NC550m	NC551m	NC552m	NC553m
Asianux 2 / Miracle Linux 4	Bladeサーバーの構成に依る										
Asianux 3 / Miracle Linux 5											
Asianux 4 / Miracle Linux 6											
Cent OS 4.x											
Cent OS 5.x											
Cent OS 6.x											
Debian 5.0 /Lenny											
Debian 6.0 /Squeeze											
Fedora 14											
Fedora 15											
Fedora 16											
OpenSUSE 11.3											
OpenSUSE 11.4											
Oracle Linux 5/UEK											
Oracle Linux 6/UEK											
Oracle VM 3.0											
Red Hat Enterprise Linux 4											
Red Hat Enterprise Linux 5											
Red Hat Enterprise Linux 6											
SUSE Linux Enterprise Server 9											
SUSE Linux Enterprise Server 10											
SUSE Linux Enterprise Server 11											
Ubuntu Server 9.04											
Ubuntu Server 9.10											
Ubuntu Server 10.04											
Ubuntu Server 10.10											
Ubuntu Server 11.04											
Ubuntu Server 11.10											
Ubuntu Server 12.04											
Turbolinux Server 10 (x86)											
Turbolinux Server 10 x64 (x86_64)											
Turbolinux Server 11											
FreeBSD R7.x											
FreeBSD R8.x											
FreeBSD R9.x											

● : 動作可能

Linux 動作確認一覧表

【オプション】 その他

* 詳細については、<https://www.hpe.com/jp/linux>をご覧ください。

	RDX	SBA0c	リモート マネージメント カード	Lights-Out 100 I/c	Integrated Lights-Out 2 (ILO2)	Integrated Lights-Out 3 (ILO3)	Integrated Lights-Out 3 (ILO4)	StorageWorks IO アクセラレータ	PCIe IO アクセラレータ
Asianux 2 / Miracle Linux 4									
Asianux 3 / Miracle Linux 5									
Asianux 4 / Miracle Linux 6									
Cent OS 4.x									
Cent OS 5.x									
Cent OS 6.x									
Debian 5.0 /Lenny									
Debian 6.0 /Squeeze									
Fedora 14									
Fedora 15									
Fedora 16									
OpenSUSE 11.3									
OpenSUSE 11.4									
Oracle Linux 5/UEK									
Oracle Linux 6/UEK									
Oracle VM 3.0									
Red Hat Enterprise Linux 4	●								●
Red Hat Enterprise Linux 5	●								●
Red Hat Enterprise Linux 6									●
SUSE Linux Enterprise Server 9	●								
SUSE Linux Enterprise Server 10	●								●
SUSE Linux Enterprise Server 11									●
Ubuntu Server 9.04									
Ubuntu Server 9.10									
Ubuntu Server 10.04									
Ubuntu Server 10.10									
Ubuntu Server 11.04									
Ubuntu Server 11.10									
Ubuntu Server 12.04									
Turbolinux Server 10 (x86)									
Turbolinux Server 10 x64 (x86_64)									
Turbolinux Server 11									
FreeBSD R7.x									
FreeBSD R8.x									
FreeBSD R9.x									

Bladeサーバーの構成に準じる

デフォルトの構成に非依存なオプションです(注)

Bladeサーバーの構成に準じる

● : 動作可能

(注) : Virtual CD、Virtual FD 等の機能は Kernel の USB 対応によりサポート範囲に差があります。詳細は以下 Web サイトを参照してください。

<https://www.hpe.com/jp/ja/servers/linux/technical.html>