

サーバ製品

システム構成図（Linux 動作確認一覧表）

2003年7月7日

Linux 動作確認一覧表

2003年7月7日現在

*詳細については、<http://linux.compaq.co.jp>をご覧ください。

サーバ本体

	Proliant ML310 ATA	Proliant ML310 SCSI	Proliant ML330	Proliant ML330e	Proliant ML330 G2/ATA	Proliant ML330 G2/SCSI	Proliant ML330 G3	Proliant ML350 Pentium /933MHz 以下	Proliant ML350 Pentium /1GHz 以上	Proliant ML350 G2	Proliant ML350 G3	Proliant ML370	Proliant ML370 G2	Proliant ML370 G3	Proliant ML390	Proliant ML530 G2	Proliant ML570	Proliant ML570 G2	hp server tc2120/SCSI	hp server tc2120/ATA
Kondara MNU/Linux 1.1J																				
Kondara MNU/Linux 2000J																				
Kondara MNU/Linux 2.0																				
Kondara MNU/Linux 1.1J Server																				
Laser5 Linux 6.0J/Rel.2																				
Laser5 Linux 6.2J																				
Laser5 Linux 6.4J																				
Laser5 Linux 7.1																				
Laser5 Linux 7.2exp																				
Laser5 Linux 6.0J Server																				
Laser5 Linux 6.5J Secure Server																				
Laser5 Linux 6.9J Secure Server																				
Miracle Linux 1.0J Standard																				
Miracle Linux 1.1J Standard																				
Miracle Linux 2.0 Standard																				
Miracle Linux 2.1 Standard																				
OpenLinux 3.1.1																				
Red Hat 6.0J Server																				
Red Hat 6.1J/改訂版																				
Red Hat 6.2J/改訂版																				
Red Hat 7.0J/改訂版																				
Red Hat 7.1																				
Red Hat 7.2																				
Red Hat 7.3																				
Red Hat 8.0																				
Red Hat Enterprise Linux AS 2.1																				
Red Hat Enterprise Linux ES 2.1																				
Red Hat 7.1/Itanium																				
Red Hat 7.2/Itanium																				
Turbolinux 6.0J Server / SOHO																				
Turbolinux 6.1J Server																				
Turbolinux Advanced Server 6J																				
Turbolinux Server 6.5																				
Turbolinux Server 7.0																				
Turbolinux Server 8.0																				
United Linux1.0																				
Vine Linux 2.1J CR																				
Vine Linux 2.5 CR																				

: 動作可能

各システム、ディストリビューションごとの仕様制限につきましてはそれぞれの製品情報、インストールガイド、ディストリビュータのホームページ等を参照してください。

Linux 動作確認一覧表

2003年7月7日現在

*詳細については、<http://linux.compaq.co.jp>をご覧ください。

サーバ本体

	ProLiant DL320/ATA	ProLiant DL320/SCSI	ProLiant DL320 G2	ProLiant DL360	ProLiant DL360 G2	ProLiant DL360 G3	ProLiant DL380	ProLiant DL380 G2	ProLiant DL380 G3	ProLiant DL560	ProLiant DL580	ProLiant DL580 G2	ProLiant DL740	ProLiant DL760	ProLiant DL760 G2	ProLiant DL590/64	ProLiant CL380	ProLiant DL380 / パッケージクラスタ	ProLiant BL10e	ProLiant BL20p	ProLiant BL20p G2	ProLiant BL40p		
Kondara MNU/Linux 1.1J																								
Kondara MNU/Linux 2000J																								
Kondara MNU/Linux 2.0																								
Kondara MNU/Linux 1.1J Server																								
Laser5 Linux 6.0J/Rel.2																								
Laser5 Linux 6.2J																								
Laser5 Linux 6.4J																								
Laser5 Linux 7.1																								
Laser5 Linux 7.2exp																								
Laser5 Linux 6.0J Server																								
Laser5 Linux 6.5J Secure Server																								
Laser5 Linux 6.9J Secure Server																								
Miracle Linux 1.0J Standard																								
Miracle Linux 1.1J Standard																								
Miracle Linux 2.0 Standard																								
Miracle Linux 2.1 Standard																								
OpenLinux 3.1.1																								
Red Hat 6.0J Server																								
Red Hat 6.1J/改訂版																								
Red Hat 6.2J/改訂版																								
Red Hat 7.0J/改訂版																								
Red Hat 7.1																								
Red Hat 7.2																								
Red Hat 7.3																								
Red Hat 8.0																								
Red Hat Enterprise Linux AS 2.1																								
Red Hat Enterprise Linux ES 2.1																								
Red Hat 7.1/Itanium																								
Red Hat 7.2/Itanium																								
Turbolinux 6.0J Server / SOHO																								
Turbolinux 6.1J Server																								
Turbolinux Advanced Server 6J																								
Turbolinux Server 6.5																								
Turbolinux Server 7.0																								
Turbolinux Server 8.0																								
United Linux1.0																								
Vine Linux 2.1J CR																								
Vine Linux 2.5 CR																								

ベースとなるDL380シリーズに準ずる

: 動作可能

各システム、ディストリビューションごとの仕様制限につきましてはそれぞれの製品情報、インストールガイド、ディストリビュータのホームページ等を参照してください。

Linux 動作確認一覧表

2003 年 7 月 7 日現在

* 詳細については、<http://linux.compaq.co.jp>をご覧ください。

オプション

	内蔵SmartPレインコントローラ	シンプレックスRAIDコントローラ	SmartPレイン431 コントローラ	SmartPレイン4250ES コントローラ	SmartPレイン532 コントローラ	SmartPレイン530 コントローラ	SmartPレイン5312 コントローラ	SmartPレイン5300 コントローラ	SmartPレイン531 コントローラ	SmartPレイン641/642 コントローラ	Wide Ultra3 SCSIコントローラ (DL320 G2用)	スロットレスシンプレックスRAIDコントローラ	SCSI アダプタ	シンプレックスRAIDコントローラ	Ultra320 SCSI アダプタ	デュアルチャネル 64bit/133MHz PCI-X	Linux用 2GB/s コア/チャネルアダプタ FC/A214(281541-B21) *MSA1000用	Linux用 64bit PCI-FC ホストアダプタ (167433-B21) *MA8000/EMA12000用	64bit/66MHz コア/チャネルアダプタ (120186-291) *RAA1100用	NC3134 Fast Ethernet NIC 64 PCI Dual Base 10/100	NC3123 Fast Ethernet NIC PCI 10/100 WOL	NC7131 Gigabit Server Adapter PCI 64/66 10/100/1000-T	NC7770 PCI-X Gigabit サーアダプタ 10/100/1000BASE-T
Kondara MNU/Linux 1.1J																							
Kondara MNU/Linux 2000J																							
Kondara MNU/Linux 2.0																							
Kondara MNU/Linux 1.1J Server																							
Laser5 Linux 6.0J/Rel.2																							
Laser5 Linux 6.2J																							
Laser5 Linux 6.4J																							
Laser5 Linux 7.1																							
Laser5 Linux 7.2exp																							
Laser5 Linux 6.0J Server																							
Laser5 Linux 6.5J Secure Server																							
Laser5 Linux 6.9J Secure Server																							
Miracle Linux 1.0J Standard																							
Miracle Linux 1.1J Standard																							
Miracle Linux 2.0 Standard																							
Miracle Linux 2.1 Standard																							
OpenLinux 3.1.1																							
Red Hat 6.0J Server																							
Red Hat 6.1J/改訂版																							
Red Hat 6.2J/改訂版																							
Red Hat 7.0J/改訂版																							
Red Hat 7.1									e														k
Red Hat 7.2																							
Red Hat 7.3																							
Red Hat 8.0																							
Red Hat Enterprise Linux AS 2.1																							
Red Hat Enterprise Linux ES 2.1																							
Red Hat 7.1/Itanium																							
Red Hat 7.2/Itanium																							
Turbolinux 6.0J Server / SOHO																							
Turbolinux 6.1J Server																							
Turbolinux Advanced Server 6J																							
Turbolinux Server 6.5																							
Turbolinux Server 7.0																							
Turbolinux Server 8.0																							
United Linux1.0																							
Vine Linux 2.1J CR																							
Vine Linux 2.5 CR																							

- : 動作可能
- ° : 要 errata kernel
- k : Life Keeper 用として対応(バージョンについては <http://linux.compaq.co.jp> をご参照ください。)

Linux 動作確認一覧表

2003年7月7日現在

*詳細については、<http://linux.compaga.co.jp>をご覧ください。

オプション

	1224GB DAT フライク	2040GB DAT フライク	3570GB ALT フライク	50700GB ALT フライク	100200GB ALT フライク	4080GB DLT フライク	2040GB DAT フライク	110220GB SDLT フライク	3070GB ALT フライク	50700GB ALT フライク	100200GB ALT フライク	2040GB 8カセット DAT オートローダ	35GB ALT オートローダ	TLB91 DDX DLT フライク	M/SLS026SL SDLT フライク	M/SLS026S2 SDLT フライク	M/SLS030L1 ライトフライク	SSL2020 ALT ライトフライク	モジュラ データ ジャーナル	NSR N1200	SmartLinux クラスタストレージ	RA4100	MA8000/EMA12000	MSA1000	StorageWorks エンクロージャ 4300	DVD-ROM フライク	/内蔵 Light-Out (LO)	U-Boot Insight ホール Flight-Out Edition/	
Kondara MNU/Linux 1.1J																													
Kondara MNU/Linux 2000J												a		a	a														
Kondara MNU/Linux 2.0												a		a	a														
Kondara MNU/Linux 1.1J Server																													
Laser5 Linux 6.0J/Rel.2																													
Laser5 Linux 6.2J																													
Laser5 Linux 6.4J																													
Laser5 Linux 7.1																													
Laser5 Linux 7.2exp																													
Laser5 Linux 6.0J Server																													
Laser5 Linux 6.5J Secure Server																													
Laser5 Linux 6.9J Secure Server																													
Miracle Linux 1.0J Standard																													
Miracle Linux 1.1J Standard																													
Miracle Linux 2.0 Standard																													
Miracle Linux 2.1 Standard																													
OpenLinux 3.1.1																													
Red Hat 6.0J Server																													
Red Hat 6.1J/改訂版																													
Red Hat 6.2J/改訂版																													
Red Hat 7.0J/改訂版																													
Red Hat 7.1																													
Red Hat 7.2																													
Red Hat 7.3																													
Red Hat 8.0																													
Red Hat Enterprise Linux AS 2.1																													
Red Hat Enterprise Linux ES 2.1																													
Red Hat 7.1/Itanium																													
Red Hat 7.2/Itanium																													
Turbolinux 6.0J Server / SOHO																													
Turbolinux 6.1J Server																													
Turbolinux Advanced Server 6J																													
Turbolinux Server 6.5																													
Turbolinux Server 7.0																													
Turbolinux Server 8.0																													
United Linux 1.0																													
Vine Linux 2.1J CR																													
Vine Linux 2.5 CR																													

: 動作可能

a : 要相談

DAT オートローダおよびテープライブラリの検証には、チェンジャー対応バックアップソフトウェアとして NetVault を利用しています。詳細は <http://www.bakbone.co.jp> を参照してください。

Linux用 2GB/s コア内/コア外/コア外/コア外(CA2214/281541-B21) * MSA1000用に準ずる
Linux用 64bit PCI-FC コア内/コア外(167433-B21) * MA8000/EMA12000用に準ずる
64bit/66MHz コア内/コア外/コア外(120186-291) * RA4100用に準ずる
SmartLinux 5i, 5i Plus, 532コントローラに準ずる

この製品は、非依存なソフトウェアで動作します。
この製品は、非依存なソフトウェアで動作します。
この製品は、非依存なソフトウェアで動作します。