

サーバ製品

システム構成図 (Linux 動作確認一覧表)

2005 年 3 月 17 日



Linux 動作確認一覧表

2005年3月17日現在

*詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux> をご覧ください。

サーバ本体

	ProLiant ML110/P-ATA	ProLiant ML110/SCSI	ProLiant ML110/S-ATA	ProLiant ML150 G2/SCSI	ProLiant ML150 G2/S-ATA	ProLiant ML310/ATA	ProLiant ML310/SCSI	ProLiant ML330	ProLiant ML330e	ProLiant ML330 G2/ATA	ProLiant ML330 G2/SCSI	ProLiant ML330 G3/ATA	ProLiant ML330 G3/SCSI	ProLiant ML350 Pentium /933MHz 以下	ProLiant ML350 Pentium /1GHz 以上	ProLiant ML350 G2	ProLiant ML350 G3	ProLiant ML350 G4	ProLiant ML370	ProLiant ML370 G2	ProLiant ML370 G3	ProLiant ML370 G4	ProLiant ML530	ProLiant ML530 G2	ProLiant ML570	ProLiant ML750	hp server tc2120/SCSI	hp server tc2120/ATA	
Miracle Linux 1.0J Standard																													
Miracle Linux 1.1J Standard																													
Miracle Linux 2.0 Standard																													
Miracle Linux 2.1 Standard																													
Miracle Linux 3.0(x86)																													
Miracle Linux 3.0(x86_64)																													
Red Hat Linux 6.0J Server																													
Red Hat Linux 6.1J/改訂版																													
Red Hat Linux 6.2J/改訂版																													
Red Hat Linux 7.0J/改訂版																													
Red Hat Linux 7.1																													
Red Hat Linux 7.2																													
Red Hat Linux 7.3																													
Red Hat Linux 8.0																													
Red Hat Linux 9																													
Red Hat Enterprise Linux AS 2.1																													
Red Hat Enterprise Linux ES 2.1																													
Red Hat Enterprise Linux WS 2.1																													
Red Hat Enterprise Linux AS 3(i686)																													
Red Hat Enterprise Linux AS 3(x86_64)																													
Red Hat Enterprise Linux ES 3(i686)																													
Red Hat Enterprise Linux ES 3(x86_64)																													
Red Hat Enterprise Linux WS 3(i686)																													
Red Hat Enterprise Linux WS 3(x86_64)																													
Red Hat 7.1/Itanium																													
Red Hat 7.2/Itanium																													
SuSE Enterprise Linux 9(i586)																													
SuSE Enterprise Linux 9(x86_64)																													
Turbolinux 6.0J Server / SOHO																													
Turbolinux 6.1J Server																													
Turbolinux Advanced Server 6J																													
Turbolinux Server 6.5																													
Turbolinux Server 7.0																													
Turbolinux Server 8.0																													
Turbolinux Server 10(x86)																													
Turbolinux Server 10(x86_64)																													
United Linux 1.0/SuSE Enterprise 8(i586)																													
United Linux 1.0/SuSE Enterprise 8(x86_64)																													

: 動作可能

各システム、ディストリビューションごとの仕様制限につきましてはそれぞれの製品情報、インストールガイド、ディストリビュータのホームページ等を参照してください。

Linux 動作確認一覧表

2005年3月17日現在

* 詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux> をご覧ください。

サーバ本体

	ProLiant DL140	ProLiant DL145	ProLiant DL320/ATA	ProLiant DL320/SCSI	ProLiant DL320 G2	ProLiant DL360	ProLiant DL360 G2	ProLiant DL360 G3	ProLiant DL360 G4/S-ATA	ProLiant DL360 G4/SAS6	ProLiant DL380	ProLiant DL380 G2	ProLiant DL380 G3	ProLiant DL380 G4	ProLiant DL560	ProLiant DL580 G2	ProLiant DL585	ProLiant DL740	ProLiant DL760	ProLiant DL760 G2	ProLiant CL380	ProLiant DL380 / ヴァーシクラスタ	
Miracle Linux 1.0J Standard																							
Miracle Linux 1.1J Standard																							
Miracle Linux 2.0 Standard																							
Miracle Linux 2.1 Standard																							
Miracle Linux 3.0(x86)																							
Miracle Linux 3.0(x86_64)																							
Red Hat Linux 6.0J Server																							
Red Hat Linux 6.1J/改訂版																							
Red Hat Linux 6.2J/改訂版																							
Red Hat Linux 7.0J/改訂版																							
Red Hat Linux 7.1																							
Red Hat Linux 7.2																							
Red Hat Linux 7.3																							
Red Hat Linux 8.0																							
Red Hat Linux 9																							
Red Hat Enterprise Linux AS 2.1																							
Red Hat Enterprise Linux ES 2.1																							
Red Hat Enterprise Linux WS 2.1																							
Red Hat Enterprise Linux AS 3(i686)						*																	
Red Hat Enterprise Linux AS 3(x86_64)																							
Red Hat Enterprise Linux ES 3(i686)						*																	
Red Hat Enterprise Linux ES 3(x86_64)																							
Red Hat Enterprise Linux WS 3(i686)																							
Red Hat Enterprise Linux WS 3(x86_64)																							
Red Hat 7.1/Itanium																							
Red Hat 7.2/Itanium																							
SuSE Enterprise Linux 9(i586)						*																	
SuSE Enterprise Linux 9(x86_64)																							
Turbolinux 6.0J Server / SOHO																							
Turbolinux 6.1J Server																							
Turbolinux Advanced Server 6J																							
Turbolinux Server 6.5																							
Turbolinux Server 7.0																							
Turbolinux Server 8.0																							
Turbolinux Server 10(x86)																							
Turbolinux Server 10(x86_64)																							
United Linux1.0/SuSE Enterprise 8(i586)																							
United Linux1.0/SuSE Enterprise 8(x86_64)																							

* : SCSS構成のみサポート

：動作可能
* : SCSS 構成のみサポート

各システム、ディストリビューションごとの仕様制限につきましてはそれぞれの製品情報、インストールガイド、ディストリビュータのホームページ等を参照してください。

Linux 動作確認一覧表

2005年3月17日現在

* 詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux> をご覧ください。

サーバ本体

	ProLiant BL10e	ProLiant BL10e G2	ProLiant BL20p	ProLiant BL20p G2	ProLiant BL20p G3	ProLiant BL30p	ProLiant BL40p
Miracle Linux 1.0J Standard							
Miracle Linux 1.1J Standard							
Miracle Linux 2.0 Standard							
Miracle Linux 2.1 Standard							
Miracle Linux 3.0(x86)							
Miracle Linux 3.0(x86_64)							
Red Hat Linux 6.0J Server							
Red Hat Linux 6.1J/改訂版							
Red Hat Linux 6.2J/改訂版							
Red Hat Linux 7.0J/改訂版							
Red Hat Linux 7.1							
Red Hat Linux 7.2							
Red Hat Linux 7.3							
Red Hat Linux 8.0							
Red Hat Linux 9							
Red Hat Enterprise Linux AS 2.1							
Red Hat Enterprise Linux ES 2.1							
Red Hat Enterprise Linux WS 2.1							
Red Hat Enterprise Linux AS 3(i686)							
Red Hat Enterprise Linux AS 3(x86_64)							
Red Hat Enterprise Linux ES 3(i686)							
Red Hat Enterprise Linux ES 3(x86_64)							
Red Hat Enterprise Linux WS 3(i686)							
Red Hat Enterprise Linux WS 3(x86_64)							
Red Hat 7.1/Itanium							
Red Hat 7.2/Itanium							
SuSE Enterprise Linux 9(i586)							
SuSE Enterprise Linux 9(x86_64)							
Turbolinux 6.0J Server / SOHO							
Turbolinux 6.1J Server							
Turbolinux Advanced Server 6J							
Turbolinux Server 6.5							
Turbolinux Server 7.0							
Turbolinux Server 8.0							
Turbolinux Server 10(x86)							
Turbolinux Server 10(x86_64)							
United Linux1.0/SuSE Enterprise 8(i586)							
United Linux1.0/SuSE Enterprise 8(x86_64)							

: 動作可能

各システム、ディストリビューションごとの仕様制限につきましてはそれぞれの製品情報、インストールガイド、ディストリビュータのホームページ等を参照してください。

Linux 動作確認一覧表

2005年3月17日現在

*詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux> をご覧ください。

オプション

	1224GB DAT フライク	DAT 241 / 24e フライク	20/40GB DAT フライク	DAT 401 / 40e フライク	DAT 721 / 72e フライク	35/70GB AIT フライク	50/100GB AIT フライク	100/200GB AIT フライク	40/80GB DLT フライク	DLT vs801 / vs80e フライク	110/220GB SOLT フライク	SDLT 160/320GB フライク	20/40GB DAT フライク(ホットスワップ)	DAT 40h フライク(ホットスワップ)	DAT 72h フライク(ホットスワップ)	30/70GB AIT フライク(ホットスワップ)	50/100GB AIT フライク(ホットスワップ)	100/200GB AIT フライク(ホットスワップ)	Ultium 215i / 215e フライク	Ultium 230i / 230e フライク	Ultium 440i / 460e フライク	Ultium 960i / 960e フライク	
Miracle Linux 1.0J Standard																							
Miracle Linux 1.1J Standard																							
Miracle Linux 2.0 Standard																							
Miracle Linux 2.1 Standard																							
Miracle Linux 3.0(x86)																							
Miracle Linux 3.0(x86_64)																							
Red Hat Linux 6.0J Server																							
Red Hat Linux 6.1J/改訂版																							
Red Hat Linux 6.2J/改訂版																							
Red Hat Linux 7.0J/改訂版																							
Red Hat Linux 7.1																							
Red Hat Linux 7.2																							
Red Hat Linux 7.3																							
Red Hat Linux 8.0																							
Red Hat Linux 9																							
Red Hat Enterprise Linux AS 2.1																							
Red Hat Enterprise Linux ES 2.1																							
Red Hat Enterprise Linux WS 2.1																							
Red Hat Enterprise Linux AS 3(i686)																							
Red Hat Enterprise Linux AS 3(x86_64)																							
Red Hat Enterprise Linux ES 3(i686)																							
Red Hat Enterprise Linux ES 3(x86_64)																							
Red Hat Enterprise Linux WS 3(i686)																							
Red Hat Enterprise Linux WS 3(x86_64)																							
Red Hat 7.1 / Itanium																							
Red Hat 7.2 / Itanium																							
SuSE Enterprise Linux 9(i586)																							
SuSE Enterprise Linux 9(x86_64)																							
Turbolinux 6.0J Server / SOHO																							
Turbolinux 6.1J Server																							
Turbolinux Advanced Server 6J																							
Turbolinux Server 6.5																							
Turbolinux Server 7.0																							
Turbolinux Server 8.0																							
Turbolinux Server 10(x86)																							
Turbolinux Server 10(x86_64)																							
United Linux1.0/SuSE Enterprise 8(i586)																							
United Linux1.0/SuSE Enterprise 8(x86_64)																							

: 動作可能

DAT オートローダおよびテープライブラリの検証には、チェンジャー対応バックアップソフトウェアとして NetVault を利用しています。詳細は <http://www.bakbone.co.jp> を参照してください。

Linux 動作確認一覧表

2005年3月17日現在

*詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux> をご覧ください。

オプション

	SSL2020 AIT ライブラリ	MSSL6030/6060L2 ulitium 460 ライブラリ	MSSL5030L1 ライブラリ	MSSL5026S2 SDLT ライブラリ	MSSL5026SL SDLT ライブラリ	TL891 DLX DLT ライブラリ	SSL1016 ulitium 460 オートローダ	SSL1016 SDLT320 オートローダ	SSL1016 DLT1 オートローダ	tape autoloader 1/8 - Ulitium 230	tape autoloader 1/8 - vs80(DLT1)	35GB AIT オートローダ	DAT 40x61 / 6e オートローダ	20/40GB 8 カセット DAT オートローダ
Miracle Linux 1.0J Standard														
Miracle Linux 1.1J Standard														
Miracle Linux 2.0 Standard														
Miracle Linux 2.1 Standard														
Miracle Linux 3.0(x86)														
Miracle Linux 3.0(x86_64)														
Red Hat Linux 6.0J Server														
Red Hat Linux 6.1J/改訂版														
Red Hat Linux 6.2J/改訂版														
Red Hat Linux 7.0J/改訂版														
Red Hat Linux 7.1														
Red Hat Linux 7.2														
Red Hat Linux 7.3														
Red Hat Linux 8.0														
Red Hat Linux 9														
Red Hat Enterprise Linux AS 2.1														
Red Hat Enterprise Linux ES 2.1														
Red Hat Enterprise Linux WS 2.1														
Red Hat Enterprise Linux AS 3(i686)														
Red Hat Enterprise Linux AS 3(x86_64)														
Red Hat Enterprise Linux ES 3(i686)														
Red Hat Enterprise Linux ES 3(x86_64)														
Red Hat Enterprise Linux WS 3(i686)														
Red Hat Enterprise Linux WS 3(x86_64)														
Red Hat 7.1/Itanium														
Red Hat 7.2/Itanium														
SuSE Enterprise Linux 9(i586)														
SuSE Enterprise Linux 9(x86_64)														
Turbolinux 6.0J Server / SOHO														
Turbolinux 6.1J Server														
Turbolinux Advanced Server 6J														
Turbolinux Server 6.5														
Turbolinux Server 7.0														
Turbolinux Server 8.0														
Turbolinux Server 10(x86)														
Turbolinux Server 10(x86_64)														
United Linux1.0/SuSE Enterprise 8(i586)														
United Linux1.0/SuSE Enterprise 8(x86_64)														

: 動作可能

DAT オートローダおよびテープライブラリの検証には、チェンジャー対応バックアップソフトウェアとして NetVault を利用しています。詳細は <http://www.bakbone.co.jp> を参照してください。

